設

定

## SHARP

### 取扱説明書

HDD・DVD・ビデオ 一体型レコーダー

# ディー ブイ エイチアール ダブル 形名 **DV-HRW30**

## 1.接続・準備編

はじめにお読みください。 本書は、アンテナ線の接続、テレビとの接続、 AV機器との接続と基本的な録画と再生につ いて記載しています。

操作については別冊の取扱説明書 [2. 操作編] をご覧ください。

### VHS HQ Hi-Fi













SPATIALIZER

### G-CODE®

Gコードはジェムスター社の登録商標です。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。(6ページ)
- この取扱説明書および別冊の取扱説明書 2. 操作編は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保 存してください。
- 保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。
- 🕽 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記載されている 製造番号とが一致しているか、お確かめください。



### 最初にお読みください

- 取扱説明書は2冊あります。
  - 取扱説明書に記載しております 1. 接続・準備編 は本書を指します。
  - 取扱説明書に記載しております 2. 操作編 は別冊の取扱説明書(2. 操作編)を指します。
- 最初に本書 1. 接続・準備編 をお読みになってから 2. 操作編 をお読みください。

1. 接続·準備編では、本機の接続方法と、最初に必要な設定を説明しています。





3ページ

接続する アンテナ、テレビ、ビデオ機器、オー ディオ機器、CATVボックス、BSデコ ーダー、BS/CSチューナーなどと接続




12~33 ページ

コンセントに電源プラグを差し込む・電源を入れる リモコンに乾電池を入れる

34ページ



- 本体のチャンネル設定をする(VHF/UHF)
- リモコンのチャンネル設定をする (Gコード予約、チャンネルスキップ)
- BSの設定をする
- 本体時計の時刻自動修正機能を設定する (ジャストクロック)
- リモコンのテレビ操作の設定をする
- リモコンコードの設定をする



35~56 ページ

### すぐに使う(基本的な録画と再生)

- ハードディスク(HDD)またはDVDにテレビ番組を録画する。
- ハードディスク(HDD)またはDVDに録画した番組を再生する。
- 市販のDVDビデオまたはCDを再生する。
- テープにテレビ番組を録画する。
- テープを再生する。

57~62 ページ

### 付属品


■ 箱を開けて、本機とつぎの付属品が揃っているか確認してください。

#### リモコン×1個、単3形乾電池×2個





#### 映像・音声コード(約1m20cm)×1本



#### 取扱説明書「1. 接続·準備編」(本書) 取扱説明書「2. 操作編」(別冊)






#### アンテナケーブル(約1m20cm)×1本




#### 保証書

- 本機の保証書は、本機の梱包箱に貼り付けています。
- S 映像入力端子付きテレビと接続するときは、市販の S 映像コードをお使いください。



● D 映像入力端子付きテレビと本体後面の HDD/DVD 出力端子部にある D 映像出力端子を接続するときは、市販の D 端子ケーブルをお使いください。



● コンポーネント映像入力端子付きテレビと本体後面の HDD/DVD 出力端子部にある D 映像出力端子を接続するときは、市販の D - コンポーネント変換ケーブルをお使いください。



#### (ましらせ))

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。 補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われること が定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先 〒107-0052 東京都港区赤地

〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目3番6号 赤坂メディアビル

社団法人 私的録画補償金管理協会 TEL 03-3560-3107(代) FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの ほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

はじめに2	設定35
■ 本機をご使用の前に、必ず読んで理解していた	■ 本機をお使いになるために必要な、時計合わせ
だきたい内容や、付属品の説明をしています。	やチャンネルの設定などについて説明をしてい
	ます。お使いになる前に、これらの設定を行って
最初にお読みください2	ください。
付属品3	
本機の取り扱いに関するご注意とおしらせ 5	時計を合わせる35
安全にお使いいただくために6	リモコンと本体の時計を合わせる 35
警告6	VHF/UHFのチャンネル設定をする37
注意······· 7	チャンネル設定のすすめかた
使用上のご注意 10	地域コードで設定する
	地域コード早見表 40
接続・準備12	地域コードー覧表 4]
■ ご自分で接続するときの接続方法とリモコンの	地上デジタル放送の開始にともなう、
準備について説明をしています。	一部地域コードの変更について 45
	個別チャンネル設定について 46
接続の予備知識 12	1局ずつチャンネルを設定する
接続する手順 13	(個別チャンネル設定)47
各入出力端子とおもな接続機器 14	Gコード <sup>®</sup> 予約のためのチャンネル設定 49
アンテナ端子の名前と接続例16	リモコンのチャンネルスキップ設定をする … 50
アンテナ線を接続する18	BS設定をする51
VHF/UHFアンテナを接続する 18	BS設定画面について ······· 51
地上デジタルチューナー内蔵テレビと接続するとき 19	BSアンテナ電源の設定をする 51
BSアンテナを接続する 20	BSチャンネルを設定する 52
映像端子/音声端子の名前と接続例21	BS音声を設定する 53
本機とテレビを接続する22	本体時計の誤差を自動修正する
映像・音声入力端子付きテレビと接続する	(ジャストクロック)54
(必ず接続してください)	リモコンで各社のテレビを操作する55
S映像入力端子付きテレビと接続する	リモコンコードの切り換えかた 56
(よりきれいなHDD/DVD映像が楽しめます)… 24	
D映像入力端子付きテレビと接続する	すぐに使う(基本的な録画と再生)57
(よりきれいなHDD/DVD映像が楽しめます)… 25	■ 基本的な再生と録画方法を、おもに本体のボタ
コンポーネント映像入力端子付きテレビと	ンを使って説明しています。
接続する	
(よりきれいなHDD/DVD映像が楽しめます) ···· 26	ハードディスク(HDD)またはDVDに
ビデオデッキを接続する27	テレビ番組を録画する 57
本体後面のHDD/DVD/ビデオ共通入力端子	ハードディスク(HDD)またはDVDに
と接続する(入力1端子)27	録画した番組を再生する 59
オーディオ機器を接続する28	市販のDVDビデオまたはCDを再生する 60
アナログ音声端子と接続する 28	テープにテレビ番組を録画する 61
光デジタル音声端子と接続する 29	テープを再生する62
CATVボックスなどを接続する30	索引63
BSデコーダーを接続する31	
BSチューナーが内蔵されていない	
テレビと接続する	
BSチューナー内蔵のテレビと接続する 32	
BS/CSデジタルチューナーなどを接続する ·· 33	<ul><li></li></ul>
電源プラグを接続する・	(HDD)、DVDやビデオの再生/録画/編集など本機の
リモコンの準備をする34	使いかたを詳しく説明しています。
電源プラグをコンセントに接続する 34	● また、本機のお手入れをするときや、故障かな?と思った。たまなばも別四の四投影四妻「2. 場体領」をご覧くだ
リエコンにお雨池を1ね7 04	たときなども別冊の取扱説明書 [2.操作編] をご覧くだ

さい。

リモコンに乾電池を入れる ……………………… 34

### 本機の取り扱いに関するご注意とおしらせ

### 重要 必ずお読みください

■ 大切な録画の場合は........ 事前に試し録りをするなど、機器が正常に働くことを確認してから行ってください。大切な映像はハードディスク(HDD)に録画したままではなく、DVD-RW/R

やビデオテープにダビング保存しておくことをおすすめします。

い。

■ **著作権について……………** あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、

権利者に無断で使用できません。また、著作権保護のための信号が記録されてい

る放送番組の録画・録音はできません。

■ 録画防止機能について..... 本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権などによって複製を制

限する旨の信号が記録されているソフト及び放送番組は録画することができません。

■ 保証について....... 本機を分解しますと、保証が無効になります。

#### ご注意

- お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ※ 取扱説明書では、「HDD・DVD・ビデオー体型レコーダー DV-HRW30」を「本機」と表現していま す。
- **※ 取扱説明書に掲載している画面表示は説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。**
- 移動などで電源プラグを抜く場合は、電源を切った状態で行ってください。
- 電源を入れると冷却のためファンが回転します。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停電からの復帰後は、電源を「入」にしても、システム調整のため数十秒は動作しない場合があります。

#### 設置時のお願い

◆ 本体後面にあるファンや通風孔をふさがないでください。ファンや通風孔をふさぐと放熱の妨げとなり、故障の原因となります。

#### 使用時のお知らせ

- ◆ 本機をご使用中、使用環境によっては本体やキャビネットの温度が若干高くなりますが故障ではありません。安心してお使いください。
- BSアンテナ電源を「入」に設定している場合は、本機の電源を切っても本体やキャビネットが多少温かくなります。

#### 初期設定について

●接続(12~33ページ)とリモコンの準備(34ページ)が終わったら、必ず「設定」(35~56ページ)を 行ってください。

#### アナログ放送からデジタル放送への移行について

● デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

● アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、 デジタル放送を録画いただけます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器に より録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングが できない場合があります。

### 安全にお使いいただくために

- ■「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。
- この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取 り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みに なり、記載事項をお守りください。

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

記号は、気をつける必要があることを表しています。

記号は、してはいけないことを表しています。

記号は、しなければならないことを表しています。

#### 煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常 状態のときは電源プラグを抜く

異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。電 源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依頼して ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめく ださい。




を抜く



本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本 体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜い て販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。



を抜く



#### 内部に物や水などを入れない

異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコンセ ントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま 使用すると火災・感電の原因となります。




を抜く



#### 異物を入れない

本機の開口部(通風孔、ディスクトレイ開閉口やビデオテー プ挿入口など) から内部に金属類や燃えやすいものなどを差 し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電 の原因となります。特にお子さまのいるご家庭ではご注意く ださい。





#### キャビネットは絶対に開けない

感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店に ご依頼ください。



分解禁止

本機を分解したり改造したりしないでください。発熱・発火・ 感電・けがの原因となります。またレーザー光が目に当たる と視力障害を起こす原因となります。





#### 表示された電源電圧で使用する

表示された電源電圧(交流100ボルト)以外で使用すると、 火災・感電の原因となります。



100V使用



#### 電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物 が付着している場合は乾いた布で取り除く

そのままで使用すると火災・感電の原因となります。



ほこりを取る



#### 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触 れない

感電の原因となります。



接触禁止



### △警告

#### 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。





### 本機の上には花びん、水などの入った容器を置かない

水がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となり ます。





水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



水ぬれ禁止



風呂、シャワー室では使用しないでください。火災・感電の 原因となります。



風呂、シャワー室 での使用禁止



#### 電源コードを破損するようなことはしない

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。電源コードが破損して火災・感電の原因となります。





電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。




交換を依頼する



電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重いものをのせてしまうことがあります。





#### 本機の通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使いかたはしないでください。





- ◆本機を押し入れや、専用のラック以外の本箱など風通しの 悪い狭い所に押し込む。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置く。

#### 重いものを置かない

本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。特に、小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。





本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。





## 油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に 置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。








## 冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い所には置かない

つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となることがあります。






### 直接日光の当たる場所や温度の高い場所に置かない

内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあります。







### 安全にお使いいただくために (つづき)

### 

#### 移動させるときは必ず接続コードを外す

移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコ ンセントから抜き、アンテナ線や機器間の接続コードなど外 部の接続コードを外したことを確認の上、行ってください。 接続したまま持ち運ぶとコードが傷つき、火災・感電の原因 となることがあります。

またディスクやテープは取り出しておいてください。



を抜く





移動させるときは、落としたり、衝撃 を与えたりしないでください。けがや 故障の原因となることがあります。

#### 電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあり ます。







#### テレビ、オーディオ機器などに接続するときは、 本機の電源プラグを電源コンセントから抜く

電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となること があります。



電源プラグ を抜く



### 電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らな

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必 ず電源プラグを持って抜いてください。





#### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。





### 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込

差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着して 火災の原因となることがあります。また、刃にふれると感電 の原因となることがあります。



差し込む



#### 電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみがある ときはコンセントに接続しない

発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工 事店にコンセントの交換を依頼してください。








#### ディスクトレイ開閉口やビデオテープ挿入口に手 を入れない

小さなお子さまがディスクトレイ開閉口やビデオテープ挿入 口から、手を入れないようご注意ください。けがの原因とな ることがあります。



指のケガに注意



#### ひび割れ、変形、または接着剤などで補修した ディスクは使用しない

飛び散ってけがの原因となることがあります。







#### 長時間、音が歪んだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。







#### 電源を入れる前にはテレビやアンプの音量を最小 にする

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがありま





### 

## 電池を入れるときは極性表示(プラス⊕とマイナス —) の向きに注意する

間違えると電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



表示どおりに 入れる



#### 指定以外の電池や新しい電池と古い電池を混ぜて 使用しない

混ぜて使用すると、電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





#### お手入れのときは電源プラグを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。抜かずに行うと、感電の原因となることがあります。



電源プラグ を抜く



## 旅行などで長時間で使用にならないときは電源プラグを抜く

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災の原因となることがあります。







### 3年に一度くらいは本機内部の清掃を販売店に依頼する

本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと 火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多く なる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部掃除 費用については、販売店などにご相談ください。





#### タコ足配線をしない

タコ足配線をすると、感電・火災の原因となることがあります。





#### アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、電 気工事店などにご相談ください

送配電線から離れたところに設置してください。アンテナが 倒れた場合、感電の原因となることがあります。

アンテナは強風の影響を受けやすいので、堅固に取り付け設置してください。






### 使用上のご注意

#### 高温の場所で使用しないでください

 ●窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所 に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因と なることがあります。本機およびディスクの周囲が高温状態にならないよう十分ご注意ください。



- 発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。



### 本体後面のファンや通風孔をふさがないでください

- 本体を設置する際は、本体後面のファンや通風孔をふさがないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。特にテレビ台や AV ラック等に収納して設置するときはご注意ください。
- 毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり 本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱を妨 げ、故障の原因となります。

#### ほこりや煙を避けてください

● 不安定な場所、振動の多い場所、ほこり・タバコの煙の多い場所には置かないでください。故障や事故の原因になります。

#### 設置するときは水平に置いてください



#### 雨天・降雪中でのご使用の場合は

●雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機を濡らさないようにご注意ください。

#### 結露(つゆつき)について

● 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、 冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面 や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたとき は、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。 そのままで使用になると故障の原因になります。

#### 本機の上には物を乗せないでください

- 本機の上に物を置かないでください。
- 本機の上のスペースが十分とれる場所に設置してください。
- 本機の上に、テレビなど重いものを置かないでください。 画面にノイズが出たり、キャビネットが変形するなど故障 の原因となります。



#### 取扱いはていねいに

●落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にもご注意ください。

#### 引っ越しや輸送のときは

● ディスクを取り出してから梱包してください。また、ふだんご使用にならないときも、ディスクを取り出してから、電源を切ってください。

#### キャビネットのお手入れについて

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。 ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、 塗料がはげることがありますので避けてください。



- キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品・合成皮革などを長時間接触させたままにしないでください。塗料がはげるなどの原因となります。
- ステッカーやテープなどを貼らないでください。キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。
- キャビネットや操作パネル部分の汚れはネルなど柔らかい 布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でう すめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾い た布でからぶきしてください。

強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料がはげる場合があります。目立たない場所で試してから、お手入れすることをおすすめします。

#### 電磁波妨害について

◆本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波 妨害などにより、再生時や録画時に映像が乱れたり、雑音 が発生することがあります。

#### アンテナについて

- ●妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。
  - 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも 有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。 特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、 アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、 電気工事店などにご相談ください。

#### ハードディスク (HDD) について

- 本機は、ハードディスク (HDD) に番組を記録します。ハードディスク (HDD) には衝撃や振動、ほこりからデータを守るための安全機構が組み込まれていますが、記録したデータを失ってしまうことのないよう、つぎの点に特にご注意ください。
  - 衝撃を与えないでください。
  - 振動する場所や不安定な場所では使用しないでください。
  - ■電源を入れたまま本機を動かさないでください。
  - 録画中や再生中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。電源を「切」にしてから電源プラグをコンセントから抜き差ししてください。
  - 急激な温度変化 (毎時 10℃以上の変化) のある場所では 使用しないでください。
  - 寒い場所(5℃以下)や極端に暑い場所(35℃以上)での使用は、故障の原因となります。
  - 寒いところから暖かい部屋に持ちこんで使用する場合は、 しばらく放置してからお使いください。
  - 極端に寒い場所で本機を使用するときは、ハードディスク保護のため(暖機のため)にハードディスクの準備が必要です。電源を入れてから使用できるまで、しばらく時間がかかります。ハードディスク保護のため、使用温度範囲内でので使用をお願いいたします。
- 万が一何らかの原因でハードディスク (HDD) が故障した場合、ご自分で交換することはできません。本機を分解しますと、保証が無効になります。お早めにお買い上げの販売店、またはもよりのシャープ修理相談センター (2.操作編 146ページ) にご連絡ください。なお、データが消失した場合、または録画・録音されなかった場合のデータ内容の補償については、ご容赦ください。
- 「ハードディスク(HDD)について」(**2. 操作編 7**ページ) もあわせてご覧ください。

#### 接続機器について

◆本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」もよくご覧ください。

#### 節電について

● 使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。また旅行などで長期間で使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。



#### 長期間で使用にならないとき

● 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

#### 国外では使用できません

● 本機が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

#### 著作権について

- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの ほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- ●本機には、マクロヴィジョンコーポレーションおよび他の 権利保有者が所有する合衆国特許および知的所有権によっ て保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著 作権保護技術の使用にはマクロヴィジョンコーポレーショ ンの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭 及び、それに類似する限定した場所での視聴に制限されて います。解析や改造は禁止されていますので行わないでく ださい。
- ◆本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- ◆ Dolby、ドルビーおよびダブルD(□□) 記号は、ドルビー ラボラトリーズの商標です。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- となりは商標です。

# 接続・準備



■ ご自分で接続するときの接続方法とリモコンの 準備について説明しています。

### 接続の予備知識

■ 本機と他の接続機器との接続に役立つワンポイント 情報です。接続をはじめる前に、お読みください。

#### 入力端子と出力端子

接続端子には、入力用と出力用の2種類があります。それぞれ、入力端子、出力端子と呼ばれます。

本機と他の接続機器の端子をつなぐときは、必ず同じ種類の信号の入力端子と出力端子をつないでください。

本機から見た場合、それぞれの端子は次の役割を持ちます。

#### 入力端子

● 他の接続機器から信号を受け取り、本機に信号を入れる入口です。

#### 出力端子

● 本機から信号を出し、他の接続機器に信号を渡す出口です。

#### 信号の受け渡し

本機でテレビ番組を録画する場合、録画するための映像や音声の信号を外から受け取る必要があります。

録画するための信号は、アンテナから受け取る場合と他の接 続機器から受け取る場合があります。

#### アンテナから受け取る場合

● アンテナ線と本機のアンテナ入力端子をつなぎます。接続には、アンテナ線やアンテナケーブルを使います。

#### 外部のチューナーなど他の接続機器から受け取る場合

● 他の接続機器の映像出力端子を本機の映像入力端子につなぎます。同じく、音声出力端子を本機の音声入力端子につなぎます。接続には映像コードや音声コードを使います。

#### 映像端子の種類

本機で使える映像端子には、3つの種類があります。

- 映像端子: 黄色の端子。
- S映像端子:映像端子よりもきれいな映像を扱えます。
- D 映像端子:S 映像端子よりもきれいで高解像度の映像を 扱えます。HDD/DVDの映像をよりきれいに見たいときに 使います。

#### 端子から見たテレビの種類

- ●映像端子による接続は基本的な接続となりますので、本機の映像出力端子とテレビの映像入力端子は必ず接続してください。
- S映像入力端子の付いているテレビの場合、本機のS映像 出力端子\*と接続することで、映像端子でつなげるよりもき れいな映像を楽しめます。
- D映像入力端子\*の付いているテレビの場合、本機のD映像 出力端子と接続することで、S映像入力端子よりもきれい な映像を楽しめます。
  - ※ 本機のS映像出力端子およびD映像出力端子はハードディスク(HDD)/DVD出力用の端子です。ビデオ出力はHDD/DVD/ビデオ共通出力の映像端子からの出力でお楽しみください。

### 接続する手順

- 次のステップに沿って、お使いの接続機器に該当するページの接続図を参照しながら必要な接続をしてください。
- ■「各入出力端子とおもな接続機器」については、14ページをご覧ください。

#### stepl/アンテナを接続する (アンテナ端子の名前と接続例は 16ページ)

·BS アンテナ (アナログ) を接続する ...... 20 ページ ...... BS 放送を楽しみたい!

#### step2/テレビを接続する (映像端子/音声端子の名前と接続例は21ページ)

・テ**レビを接続する......** 必ず接続してください!

・S 映像端子付きテレビをお使いの場合 .......8 24ページ ...... よりきれいな HDD/DVD 映像を楽しみたい!

・D 映像端子付きテレビをお使いの場合 .......85 25 ページ ...... よりきれいな HDD/DVD 映像を楽しみたい!

・**コンポーネント映像端子付きテレビをお使いの場合......... 26** ページ ...... よりきれいなHDD/DVD映像を楽しみたい!

#### step3 ビデオ・オーディオ機器を接続する

#### step4/外部デコーダー/チューナーを接続する

 ・CATV ボックスをお使いの場合
 30 ページ …… ケーブルテレビを楽しみたい!

 ・BS デコーダーをお使いの場合
 31 ページ …… BS 放送を楽しみたい!

 (BS チューナーを内蔵していないテレビのとき)
 (本機のチューナーで BS 放送を楽しみたい)

 ・BS デコーダーをお使いの場合
 32 ページ …… BS 放送を楽しみたい!


 (テレビのみでも BS 放送を楽しみたい)
 ・BS/CS デジタルチューナーをお使いの場合

 33 ページ …… BS/CS デジタル放送を楽しみたい!

接続が終わったら、「電源プラグを接続する・リモコンの準備をする(34ページ)」をご覧ください。

#### ! ご注意

- 接続作業を行うときは、必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由して本機の映像をテレビに映した場合、コピー防止機能の働きにより映像が乱れることがあります。



● 機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるため、電源コードや他の接続コード類をアンテナ線からできる限り離してご使用ください。


### 各入出力端子とおもな接続機器

■ 各入出力端子にケーブルなどを接続するときは、ケーブルなどの接続端子を各入出力端子の奥までしっかり差し込んでください。


#### HDD/DVD/ビデオ共通出力とHDD/DVD出力について

- ●本機の後面には、HDD/DVD/ビデオ共通の「共通出力」端子と、HDD/DVD用の「HDD/DVD出力」端子があります。
- 共通出力端子は、HDD、DVD、ビデオの映像・音声出力を切り換えてお楽しみいただけます。(ビデオを楽しむときは、共通出力端子とテレビを必ず接続してください。)
- HDD/DVD出力端子は、HDDとDVDのみの映像・音声をお楽しみいただけます。(HDD/DVD出力端子からはビデオの映像・音声は出力できません。)

#### 放送視聴に使用する端子と接続機器



#### 本機の映像・音声端子と接続機器





	テレビ	接続に使うケーブル・コード		本機の接続端子	
J	口端子付きテレビ	D端子ケーブル (市販品) 音声コード (市販品)	ち 日本 DI/D2秋後	HDD/DVD 出力の D1/D2 映像出力端子と 音声出力端子 IG 25ページ	
	コンポーネント端子付き テレビ	D-コンポーネント変換ケーブル (市販品) 音声コード(市販品)	石	HDD/DVD 出力の D1/D2 映像出力端子と 音声出力端子 IS 26 ページ	HDD/DVD側 のみの映像・ 音声が出力さ れます。
	S端子付きテレビ	S映像コード(市販品) 音声コード(市販品)	S1/S2段像 5 ▼	HDD/DVD 出力の S1/S2 映像出力端子と 音声出力端子 I© <b>24</b> ページ	
τ	映像端子付きテレビ	映像・音声コード(付属品)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	HDD/DVD/ビデオ共通入出 映像・音声出力端子 IC <b>23</b> ページ	力の



必ず接続し ください。

オーディオ機器	接続に使うケーブル・コード	本機の接続端子
光デジタル音声端子付き オーディオ機器	光デジタル音声ケーブル (市販品) 【 <b>D</b> //	<ul><li>問 HDD/DVD 出力の</li><li>**ジタル音声出力端子</li><li>「図 29 ページ</li></ul>
アナログ音声端子付き オーディオ機器	音声コード(市販品)	© HDD/DVD 出力の ● 音声出力端子 ■ で図 28 ページ





			で 28ページ
ビデオ/外部チューナー	接続に使うケーブル・コード		本機の接続端子
ビデオデッキ BS/CS チューナー BS デコーダー など	映像・音声コード(市販品)	カー海 一左 映像	HDD/DVD/ ビデオ共通入出力の映像・音声入力端子 IV <b>3 27,31,32,33</b> ページ
	S 映像コードと音声コード (市販品)		または
		S執像 古 ▼ 昔声 左	HDD/DVD/ビデオ共通入出力の S 映像入力端子と音声入力端子


#### (おしらせり)


#### 本機のS映像入力端子について

● 本機に内蔵しているビデオは、S-VHS タイプではありません。 ビデオ使用時、S 映像入力端子に入力された外部機器のS 映像信号は、S-VHS の解像度で録画できません。

### アンテナ端子の名前と接続例

#### (本機のアンテナ端子)






### アンテナ接続例

#### VHF/UHF 放送を楽しむとき

- ① ご家庭のアンテナ (テレビから外したアンテナ)を 🛕 に接続する
- ② 付属のアンテナケーブルを使い、本機の B とテレビの E を接続する
- ※ 詳しくは 18ページをご覧ください。




VHF/UHFアンテナまたは 単独のUHFアンテナ

BSアナログ放送用

#### VHF/UHF 放送を楽しむとき

地上デジタルチューナー内蔵のテレビで 地上デジタル放送を楽しむとき

- (1) アンテナ端子に分配器またはビデオブースターを接続する
- ② 分配器の片側は市販のアンテナケーブルを使って、本機の 🗖 に接続する
- ④ 付属のアンテナケーブルを使い、本機のBとテレビのEを接続する




#### VHF/UHF 放送、BS アナログ放送を楽しむとき

壁側のアンテナ端子が BS 単独の場合

- ① VHF/UHFアンテナ端子を本機の A に接続する
- ② 付属のアンテナケーブルを使い、本機の B とテレビの E を接続する
- ③ 市販のBS-IF ケーブルを使い、BS アナログアンテナ端子を本機の C に接続する
- ④ 市販のBS-IF ケーブルを使い、本機のDとテレビのFを接続する BSアナログ放送用 ※ 詳しくは20ページをご覧ください。 VHFアンテナまたは テレビの 🖪 へ В テレビの 🖪 へ

壁側のアンテナ端子が VHF/UHF/BS 混合の場合(マンションなどの共同受信システム)

- ① アンテナ端子に VHF/UHF/BS 分波器を接続する
- ② 分波器の VHF/UHF 側は、本機の A に接続する
- ③ 分波器のBS側は、本機のCに接続する
- ④ 付属のアンテナケーブルを使い、本機の B とテレビの E を接続する
- ⑤ 市販のBS-IFケーブルを使い、本機のDとテレビのFを接続する



### アンテナ線を接続する


step1 アンテナを接続する → step2 テレビを接続する → step3 ビデオ・オーディオを接続する → step4 チューナーを接続する


こんな方におすすめ → 必ず接続してください!

#### 必要な接続機器:VHF/UHFアンテナ

#### VHF/UHF アンテナを接続する

- 安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- アンテナケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。






アミ線や芯線の長さは、取り付ける機器の説明書で確認してください。

**】** 黒い被覆にすじを入れ、 切り取る。 <sub>約12mm</sub>




2 アミ線を折り返す。



3 芯線に傷が付かないように、 白い被覆を切り取る。



4 芯線を出す。




#### アンテナケーブル接続プラグの取り付け例

アンテナケーブル接続プラグ部品番号 : QPL(流通コード : 003

: QPLGF0129GEZZ : 003 524 0968

】 ツメを外側にひらき、カバーを 外す。 ツメ



**2** ケーブルをガイド金具から取り 外し、プラスチック部の溝には さみ込む。



3 アンテナケーブルを差し込み、 先端をガイド金具に巻き付け



**4** カバーをもとどおりにはめ 込む。




#### ■ VHF/UHF アンテナ線の接続


テレビに接続しているアンテナ線、またはお手持ち のビデオデッキなどに接続しているアンテナ線を外 し、外したアンテナ線を本機に接続します。

アンテナ線の種類によって、接続のしかたは異なります。


#### VHF/UHF混合・単独のアンテナ線(F型コネクター付き)



#### VHF/UHF単独のアンテナ線(F型コネクター無し)



#### VHF、UHFが別々のアンテナ線



#### step 1 アンテナを接続する → step2 テレビを接続する → step3 ビデオ・オーディオを接続する → step4 チューナーを接続する


こんな方におすすめ → 地上デジタルチューナー内蔵テレビと一緒に使いたい! 必要な接続機器:地上デジタルチューナー内蔵テレビ

#### 地上デジタルチューナー内蔵テレビと接続するとき

- 安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- アンテナケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

#### / ご注意

◆本機では、地上デジタル放送は受信できません。




#### アンテナ線を接続する(つづき)

step1 アンテナを接続する → step2 テレビを接続する → step3 ビデオ・オーディオを接続する → step4 チューナーを接続する

こんな方におすすめ → BS放送(アナログ)を楽しみたい! 必要な接続機器:BSアンテナ(アナログ)


#### BS アンテナを接続する

- 安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- BS 放送用同軸ケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。



#### F接栓の取り付けについて

F接栓を取り付けるときは、工具で強く締めつけないでください。内部の結線が切れ、故障する場合があります。



#### BS アンテナの電源について

◆ 本機のBS-IF入力端子は、BSアンテナに電源を供給する働きをもっています。

BS-IF入力端子には、必ずBS放送用の同軸ケーブルをお使いください。

- BSアンテナ電源設定(51~52ページ)が「入」に なっているとき、本機からBSアンテナに電源が供 給されます。
- BSアンテナを接続するときは、必ずBSアンテナ電源を「切」にしてください。工場出荷時は「切」に 設定されています。

#### ■ BS アンテナ線の接続


市販のBS放送用同軸ケーブルで、BSアンテナ端子と本機を接続します。

アンテナ線がBS単独かVHF/UHF/BS混合かによって、接続のしかたは異なります。

#### 壁側のアンテナ端子が BS 単独の場合




#### 壁側のアンテナ端子が VHF/UHF/BS 混合の場合 (マンションなどの共同受信システム)




### 映像端子/音声端子の名前と接続例

#### (本機の映像/音声端子)



#### (テレビの映像/音声端子(例))



#### テレビとの接続例


#### 映像・音声入力端子付きテレビとの接続

- ① 付属の映像・音声コードを使い、本機の A をテレビの H に接続する
- ② 付属の映像・音声コードを使い、本機のBをテレビのGに接続する
- ※ 詳しくは23ページをご覧ください。

#### S映像入力端子付きテレビとの接続


- ① 付属の映像・音声コードを使い、本機の A をテレビの H に接続する
- ② 付属の映像・音声コードを使い、 本機の Bをテレビの Gに接続する
- ③ 市販のS映像コードを使い、本機の目をテレビの目に接続する
- ④ 市販の音声コードを使い、本機の●をテレビの●に接続する
- ※ 詳しくは24ページをご覧ください。

### マレビの日へ マレビの日へ マレビの日へ R




#### D映像入力端子付きテレビとの接続

- ① 付属の映像・音声コードを使い、本機の A をテレビの H に接続する
- ② 付属の映像・音声コードを使い、本機の B をテレビの G に接続する
- ④ 市販の音声コードを使い、本機の Cをテレビの Nに接続する
- ※ 詳しくは25ページをご覧ください。



#### コンポーネント映像入力端子付きテレビとの接続

- 付属の映像・音声コードを使い、 本機の A をテレビの H に接続する
- ② 付属の映像・音声コードを使い、 本機の Bをテレビの Gに接続する
- ③ 市販のD-コンポーネント変換ケーブルを使い、 本機の ■をテレビの 【 に接続する
- ④ 市販の音声コードを使い、本機の をテレビの に接続する
- ※ 詳しくは26ページをご覧ください。



## 本機とテレビを接続する


■ テレビの接続端子の種類に合わせて、付属の映像・音声コードや市販のケーブル・コードを使い、本機とテレビ を接続してください。テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

#### HDD/DVD/ビデオ共通出力と HDD/DVD 出力について

● 本機には、HDD/DVD/ビデオの映像・音声を出力する共通出力端子と、HDD/DVDのみの映像・音声を出力するHDD/DVD 用出力端子があります。

HDD/DVD/ビデオ共通出力: HDD/DVD やビデオの映像・音声出力を切り換えてお楽しみいただけます。 HDD/DVD 用出力: HDD/DVD を高画質・高音質でお楽しみいただけます。

◆次の表を参考に接続方法をお選びください。






	テレビ	接続に使うケーブル	本機の接続端子
	D端子付きテレビ	D端子ケーブル (市販品)         音声コード (市販品)	## HDD/DVD 出力の D1/D2 映像出力端子と 音声出力端子 IS 25 ページ
	コンポーネント端子付き テレビ	D-コンポーネント変換ケーブル (市販品) 音声コード(市販品)	HDD/DVD側のみの映像 市声出力端子 ロコ/D2 映像出力端子と 音声出力端子 ロコ/D2 映像出力端子と 音声出力端子 は出力されません。)
	S端子付きテレビ	S映像コード(市販品) 音声コード(市販品)	S1/S2映像出力端子と 音声出力端子 「図 24 ページ
必ず接続して ください。	映像端子付きテレビ	映像・音声コード(付属品)	<ul> <li>● HDD/DVD/ビデオ共通入出力の</li> <li>● 映像・音声出力端子</li> <li>● **</li></ul>

#### step1/アンテナを接続する → step2/テレビを接続する → step3/ビデオ・オーディオを接続する → step4/チューナーを接続する

こんな方におすすめ → 必ず接続してください! 必要な接続機器:テレビ

#### 映像・音声入力端子付きテレビと接続する(必ず接続してください)

- **映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。**
- 映像・音声コード(付属品)で接続します。



接続後「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「設置調整」 - 「映像・音声設定」で次の項目の設定をしてください。(2. 操作編 132 ページ)

設定する項目	接続するテレビの種類と端子	設定内容
画面サイズ	16:9ワイドテレビ	「ワイド」
	4:3サイズのテレビ	「ノーマル」
接続端子	映像入力端子	「映像·S映像入力」

#### ! ご注意

●「スタートメニュー」-「各種設定」-「設置調整」-「映像・音声設定」で「接続端子」の設定を「D2 ~ D4 入力」にしている場合、「プログレッシブ再生」の設定が「プログレッシブ入」になっていると、HDD/DVDの再生映像が出力されません。「プログレッシブ切」に設定してください。(②.操作網 132 ページ)


#### 本機とテレビを接続する(つづき)

step1/アンテナを接続する → step2/テレビを接続する → step3/ビデオ・オーディオを接続する → step4/チューナーを接続する

こんな方におすすめ → HDD/DVDの映像をきれいに楽しみたい! 必要な接続機器:S映像端子付きテレビ

#### S映像入力端子付きテレビと接続する(よりきれいな HDD/DVD 映像が楽しめます)

- S映像コードや音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- 入力端子が2系統以上でS映像入力端子付きテレビの場合は、映像・音声コードの接続(23ページ)とともに、下記のS映像コード・音声コードを接続してください。よりきれいなHDD/DVD映像がお楽しみいただけます。



接続後「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「設置調整」 - 「映像・音声設定」で次の項目の設定をしてください。(2. 操作編) 132ページ)

設定する項目	接続するテレビの種類と端子	設定内容
画面サイズ	16:9ワイドテレビ	「ワイド」
	4:3サイズのテレビ	「ノーマル」
接続端子	S映像入力端子	「映像·S映像入力」

#### / ご注意

- ●上記の「HDD/DVD出力」端子から、ビデオの映像・音声は出力されません。
- ●接続後、「スタートメニュー」 「各種設定」 「設置調整」 「映像・音声設定」で「接続端子」の設定を「D2 ~ D4 入力」にしている場合、「プログレッシブ再生」の設定が「プログレッシブ入」になっていると、HDD/DVD の再生映像が出力されません。「プログレッシブ切」に設定してください。([2. 操作網] 132 ページ)

#### 三(ピント)言


● 同じテレビに映像・音声コードの接続(23ページ)と上記S映像コード・音声コードの接続をして、視聴するときにテレビ側で入力するチャンネルを選ぶこともできます。

step1 アンテナを接続する → step2 テレビを接続する → step3 ビデオ・オーディオを接続する → step4 チューナーを接続する

こんな方におすすめ → HDD/DVDの映像をさらにきれいに楽しみたい! 必要な接続機器:D映像端子付きテレビ

#### D映像入力端子付きテレビと接続する(よりきれいな HDD/DVD 映像が楽しめます)

- D端子ケーブルや音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- 入力端子が2系統以上でD映像入力端子付きテレビの場合は、映像・音声コードの接続(23ページ)とともに、下記のD端子ケーブル・音声コードを接続してください。よりきれいなHDD/DVD映像がお楽しみいただけます。



接続後「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「設置調整」 - 「映像・音声設定」で次の項目の設定をしてください。(2. 操作編 132ページ)

/		
設定する項目	接続するテレビの種類と端子	設定内容
画面サイズ	16:9ワイドテレビ	「ワイド」
	4:3サイズのテレビ	「ノーマル」
接続端子	D1 端子付きテレビ	[D1 入力]
	D2以上の端子が付いているテレビ	「D2~D4入力」

#### / ご注意

- ●上記の「HDD/DVD出力」端子から、ビデオの映像・音声は出力されません。
- プログレッシブ対応テレビと接続したときは、「スタートメニュー」 「各種設定」 「設置調整」 「映像・音声設定」 「プログレッシブ再生」で設定を「プログレッシブ入」に設定することをおすすめします。([2. 操作編] 132 ページ)
- ●「プログレッシブ再生」を「プログレッシブ入」に設定すると、数秒間画面表示が流れて見えたり、ブルーバックが正しく表示されないことがあります。
- プログレッシブ未対応テレビと接続したときは、「プログレッシブ再生」を「プログレッシブ切」に設定してください。「プログレッシブ入」に設定していると、HDD/DVD 用出力端子から HDD/DVD の再生映像が出力されません。
- 本機の電源が「入」の状態で、本機にD端子ケーブルを差し込まないでください。必ず本機の電源を「切」にしてからD端子ケーブルを差し込んでください。

#### 三(ピント) 三


● 映像・音声コードの接続(**23**ページ)と上記 D 端子ケーブル・音声コードの接続をして、ビデオまたは HDD/DVD の映像を 視聴する場合は、テレビ側で、それぞれをつないだ入力チャンネルを選んでください。

#### 本機とテレビを接続する(つづき)

step1 アンテナを接続する → **step2 テレビを接続する** → **step3 ビデオ・オーディオを接続する** → **step4 チューナーを接続する** こんな方におすすめ → HDD/DVDの映像をさらにきれいに楽しみたい! 必要な接続機器: コンポーネント映像端子付きテレビ

#### コンポーネント映像入力端子付きテレビと接続する(よりきれいな HDD/DVD 映像が楽しめます)

- D-コンポーネント変換ケーブルや音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- 入力端子が2系統以上でコンポーネント映像入力端子付きテレビの場合は、映像・音声コードの接続(23ページ)とともに、下記のローコンポーネント変換ケーブル・音声コードを接続してください。よりきれいなHDD/DVD映像がお楽しみいただけます。



接続後「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「設置調整」 - 「映像・音声設定」 で次の項目の設定をしてください。(2. 操作編 132 ページ)

設定する項目	接続するテレビの種類と端子	設定内容
画面サイズ	16:9ワイドテレビ	「ワイド」
	4:3サイズのテレビ	「ノーマル」
接続端子	プログレッシブに対応していないテレビ	[D1 入力]
	プログレッシブ対応テレビ	「D2~D4入力」

#### ! ご注意

- 上記の「HDD/DVD出力」端子から、ビデオの映像・音声は出力されません。
- プログレッシブ対応テレビと接続したときは、「スタートメニュー」 「各種設定」 「設置調整」 「映像・音声設定」 「プログレッシブ 再生」で設定を「プログレッシブ入」に設定することをおすすめします。(② 操作制 132 ページ)
- ●「プログレッシブ再生」を「プログレッシブ入」に設定すると、数秒間画面表示が流れて見えたり、ブルーバックが正しく表示されないことがあります。
- プログレッシブ未対応テレビと接続したときは、「プログレッシブ再生」を「プログレッシブ切」に設定してください。「プログレッシブ入」に 設定していると、HDD/DVD 用出力端子から HDD/DVD の再生映像が出力されません。● 本機の電源が「入」の状態で、本機にD端子ケーブルを差し込まないでください。必ず本機の電源を「切」にしてからD端子ケーブルを差し
- ◆ 本機の電源が「入」の状態で、本機にD端子ケーブルを差し込まないでください。必ず本機の電源を「切」にしてからD端子ケーブルを差し 込んでください。

#### (おしらせり)

- DVD 入力に対応していないハイビジョン(1125i)専用のコンポーネント映像入力(Y/PB/PR)には接続しないでください。DVD 再生が視聴できません。テレビの S 映像入力または映像入力端子に接続してお楽しみください。(23,24 ページ)
- コンポーネント映像(色差)入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。
- テレビによってはコンポーネント入力端子の切換え(メニュー設定やスイッチの切換えなど)が必要なものがあります。お使いのテレビの取扱説明書にしたがって操作してください。

#### 三(ヒント) 言

- テレビに D 映像入力端子とコンポーネント映像入力端子の両方が付いているときは、D 映像入力端子と接続することをおすすめします。
- 映像・音声コードの接続(**23** ページ)と上記 D − コンポーネント変換ケーブル・音声コードの接続をして、ビデオまたは HDD/DVD の映像を視聴する場合は、テレビ側で、それぞれをつないだ入力チャンネルを選んでください。


### ビデオデッキを接続する

step1/アンテナを接続する → step2/テレビを接続する → step3/ビデオ・オーディオを接続する → step4/チューナーを接続する 必要な接続機器:ビデオデッキ

*こ*んな方におすすめ → ビデオデッキをつなげたい!

#### 本体後面の HDD/DVD/ ビデオ共通入力端子と接続する(入力 1 端子)

- S映像コード、映像コード、音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ビデオデッキにS映像出力端子が付いている場合は、市販のS映像コードで接続することをおすすめします。
- **接続したビデオデッキのビデオの映像をテレビに出力するときは、本機の電源を入れ、ビデオデッキを接続した** 外部入力に切り換えてください。



#### (おしらせり)

- 本機とテレビは直接接続してください。 ビデオデッキを通してディスクの再生映像を見ると、 コピー防止機能の働きにより、画 像が乱れることがあります。
- 市販のビデオソフトなど、コピー防止機能の入ったテープを再生すると、コピー防止機能の働きにより本機では録画 (正常な録 画)ができません。
- 上図のように、ビデオデッキなどを中継してアンテナ線を接続すると、テレビの映りが悪くなる場合があります。そのときは、 市販のブースターをご使用ください。
- 本機を使用 (再生や録画) しているときは、接続したビデオデッキで再生しているビデオの映像が見られません。 接続したビデ オデッキからの映像を見るときは、本機を使用していない状態でビデオデッキを接続した外部入力に切り換えてご覧ください。

#### 本機の HDD/DVD/ビデオ共通S映像入力端子について

●本機に内蔵しているビデオは、S-VHSタイプではありません。ビデオ使用時、S映像入力端子に入力された外部機器のS映像 信号は、S-VHSの解像度で録画できません。

### オーディオ機器を接続する

step1/アンテナを接続する → step2/テレビを接続する → step3/ビデオ・オーディオを接続する → step4/チューナーを接続する


こんな方におすすめ → DVDの音声を大迫力で楽しみたい! 必要な接続機器: 2ch オーディオ機器

#### アナログ音声端子と接続する

- 本機の音声を 2ch オーディオ機器で楽しむときの接続です。
- オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。


#### 2chステレオなどでHDD/DVDの音声を楽しみたいとき

■ 映像・音声コード、音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。



#### 2chステレオなどでビデオまたはHDD/DVDの音声を楽しみたいとき

■ 映像コード、音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。



#### / ご注意


- オーディオ機器と接続したときは、「スタートメニュー」-「各種設定」-「設置調整」-「映像・音声設定」-「音声出力レベル」で設定を「ノーマル」にすることをおすすめします。「シフト」に設定すると、ディスク再生時に音声が正常に聞こえない場合があります。(②.操作網 132 ページ)
- HDD/DVD 用の音声出力(アナログ/デジタル)端子からは、ビデオの再生音声は出力されません。

#### step1 アンテナを接続する → step2 テレビを接続する → step3 ビデオ・オーディオを接続する → step4 チューナーを接続する

こんな方におすすめ → DVDの音声をさらに大迫力で楽しみたい! 必要な接続機器:光デジタル音声端子付きオーディオ機器

#### 光デジタル音声端子と接続する

- 光デジタルケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ディスク(HDD/DVD側)の音声を光デジタル端子付きオーディオ機器で楽しむときの接続です。
- 本機は、ディスク(HDD/DVD側)の音声を視聴するとき、通常のステレオ音声に加えドルビーデジタル(5.1ch) や DTS の迫力ある音響効果を楽しむことができます。
  - ドルビーデジタル / DTSデジタルサラウンドプロセッサーまたはドルビーデジタル / DTSデジタルサラウンドデコーダー 内蔵アンプと本機を光デジタル接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声を楽しむことができます。
  - DTS / デジタルサラウンド音声を楽しむときは、DVD再生時にディスクメニューでDTS 音声を選ぶか、再生設定でDTS 音声を選んでください。
  - DTS 音声を楽しむには、DTS デジタルサラウンドデコード機能搭載のプロセッサーまたはアンプが必要です。
- オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。



接続後「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「設置調整」 - 「映像・音声設定」で次の項目を設定してください。([2. 操作編] 132ページ) 正しく設定されていないと、正常な音声が出力されません。

設定する項目	接続する機器		設定内容
デジタル音声出力	2ch オーディオ機器		PCM
	ドルビーデジタル(5.1ch)デコーダー	内蔵している	Dolby Digital
		内蔵していない	PCM

#### ! ご注意

#### デジタル音声出力について

- ●「映像・音声設定」の「デジタル音声出力」を「Dolby Digital」に設定しているとき、二ヶ国語放送を録画したDVD-RW(VR フォーマット)ディスクの再生では、音声の切り換えはできません。
- 音楽用 CD を再生したとき、音声の切り換えはできません。
- 96kHz/24bit の LPCM 音声を楽しむときは、96kHz に対応しているプロセッサーまたはアンプが必要です。
- HDD/DVD 音声出力(アナログ/デジタル)端子からは、ビデオの再生音声は出力されません。
- 本機ではテレビ放送を fs/48kHz にデジタル変換して光出力しています。48kHz に対応していない MD 機器には放送を録音することができません。

#### MD とデジタル接続し、CD を録音して楽しむとき

- 本機とMDをデジタル接続してCDをMDに録音したとき、CDとMDの曲番(トラック番号)が一致しないことがあります。 DTS デコーダーを内蔵していないデジタル入力端子付きのオーディオ機器やMDプレーヤーとデジタル接続したとき
- DTS で記録されているディスクは正常な音声が出ません。


### CATV ボックスなどを接続する

 step1/アンテナを接続する → step2/テレビを接続する → step3/ビデオ・オーディオを接続する → step4/チューナーを接続する 

 こんな方におすすめ → CATVを楽しみたい!

 必要な接続機器: CATVボックス

- アンテナケーブルや映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ケーブルテレビの接続のしかたは CATV ボックスにより異なります。接続について詳しくは、CATV 会社にお問い合わせください。
- CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。 さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要です。 詳しくは CATV 会社にご相談ください。



#### き(ピント)き

● ホームターミナル(アダプター)と BS デジタルチューナーなどの両方の機器を接続するときは、ホームターミナル(アダプター)を入力 2 端子(前面)に接続し、番組予約機能のある BS デジタルチューナーなどは入力 1 端子に接続することをおすすめします。

入力 1 端子は、BS デジタルチューナーなどで設定した番組予約機能に連動してハードディスク (HDD) に録画が行える、外部自動録画機能を搭載しています。( [2. 操作編 ] 44 ページ )


### BS デコーダーを接続する

step1/アンテナを接続する → step2/テレビを接続する → step3/ビデオ・オーディオを接続する → step4/チューナーを接続する

こんな方におすすめ → BS放送(アナログ) を楽しみたい! 必要な接続機器:BSデコーダー

#### BS チューナーが内蔵されていないテレビと接続する

- WOWOW 放送を視聴するときは、受信契約をして専用のデコーダーを接続してください。
- WOWOW デコーダーの指定ケーブル、映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。



(赤など:接続する端子の色(1)など:接続する順番の例(1) : 信号の流れ

#### / ご注意

● BS デコーダーを接続したときは、「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「設置調整」 - 「BS 設定」 - 「BS チャンネル」で 「BS デコーダー」を「入」に設定してください。設定については、**52** ~ **53** ページをご覧ください。

#### (おしらせり)

- BS アンテナの接続については、**20**ページをご覧ください。
- VHF/UHF アンテナも接続してください。接続については、18ページをご覧ください。

#### BS デコーダーを接続する(つづき)


step1/アンテナを接続する → step2/テレビを接続する → step3/ビデオ・オーディオを接続する → step4/チューナーを接続する

こんな方におすすめ → BS放送(アナログ) を楽しみたい!

必要な接続機器:BSチューナー内蔵テレビとBSデコーダー

#### BS チューナー内蔵のテレビと接続する

- WOWOW 放送を視聴するときは、受信契約をして専用のデコーダーを接続してください。
- BS放送用同軸ケーブル、WOWOWデコーダーの指定ケーブル、映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥 までしっかり差し込んでください。



①など:接続する順番の例 : 信号の流れ

#### !ご注意

● BS デコーダーを接続したときは、「スタートメニュー! - 「各種設定! - 「設置調整! - 「BS 設定! - 「BS チャンネル! で 「BS デコーダー」を「入」に設定してください。設定については、**52~53**ページをご覧ください。


#### (おしらせ))

- ●BSアンテナの接続については、20ページをご覧ください。
- VHF/UHF アンテナも接続してください。接続については、**18** ページをご覧ください。

### BS/CS デジタルチューナーなどを接続する

 step1
 アンテナを接続する → step2
 テレビを接続する → step3
 ビデオ・オーディオを接続する → step4
 チューナーを接続する → step4
 チューナー を接続する → step4
 チューナーを接続する → step4
 チューナーを接続する → step4
 チューナー を接続する → step4
 チューナー を持続する → step4
 チューナー を

- BS デジタルチューナーや 110 度 CS デジタル放送対応チューナーなどを接続します。
- BS放送用同軸ケーブル、S映像コード、映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- チューナー側の接続のしかたについては、チューナーの取扱説明書をご覧ください。



赤など:接続する端子の色①など:接続する順番の例:信号の流れ

#### ()おしらせ())

- チューナーに S 映像出力端子が付いている場合は、S 映像コード(市販品)で接続することをおすすめします。
  ※ 本機に内蔵しているビデオは、S-VHS タイプではありません。ビデオ使用時、S 映像入力端子に入力された S 映像信号は、
  S-VHS の解像度で録画できません。
- VHF/UHF アンテナの接続については、18 ページをご覧ください。

#### ミ(ヒント)ミ

● BS/CS チューナーなどを「入力 1 端子」に接続すると、チューナーなどで設定した番組予約機能に連動してハードディスク (HDD) に録画が行える、外部自動録画機能を搭載しています。( 2. 操作編 44 ページ)

### 電源プラグを接続する・リモコンの準備をする

#### 電源プラグをコンセントに接続する

■ すべての接続が終わったら、本機の電源プラグをコ ンセントに接続してください。



#### / ご注意

◆本機の電源プラグは、アンプなどの電源スイッチに連動した電源コンセントにつながないでください。アンプの電源を切にしたときに、本機の設定内容が消去されてしまうことがあります。

#### リモコンに乾電池を入れる

#### 乾電池の入れかた


裏ぶたを開ける

• 裏ぶたのツメ部分を押しながら、上に引き上げます。




#### 9 単3形[R6]乾電池を2個入れる

● ⊕ 表示どおりにしてください。



#### 3 裏ぶたを閉める

裏ぶたのツメがカチッと入るまで閉めます。



#### 「▲注意 乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使い方をすると破れつしたり、液がもれたりして、故障やけがの原因となることがありますので、次のことをお守りください。


- 乾電池の ⊕ 極と ⊕ 極は、表示どおり正しく入れてください。
- 乾電池はショートさせたり、充電したり、分解したりしないでください。
- 新しい乾電池と一度使用した乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長期間使用しないときや乾電池を使い切ったときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。

#### (おしらせり)

- 付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。(寿命は通常 6ヵ月~ 1 年が目安です。)
- 不要となった乾電池を廃棄する場合は、各自治体の指示 (条例)に従って処理してください。
- リモコンの乾電池を交換したときに、時刻表示が点滅している場合は、リモコンの各設定がリセットされています。 再度設定をしてください。

#### リモコンの操作範囲

■ リモコンの発光部を本体のリモコン受光部に向けて 操作してください。



#### / 四注意

- 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンの操作が正しく本体に伝わらないことがあります。照明または本体の向きにご注意ください。
- ●本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物があると動作しない場合があります。障害物を取り除いてご使用ください。
- リモコンに衝撃を与えないでください。また、リモコンを 水に濡らしたり、湿度の高いところに置かないでください。
- リモコンの乾電池を交換したときに、リモコンの時刻表示 が点滅しているときは、リモコンの各設定がリセットされ ています。そのときは、再度設定してください。
- 乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあります。
  - そのときは、乾電池をいったんリモコンから取り出し、5分以上たってから再度入れてください。
- 使用中にリモコン表示部の時刻表示が点滅したときは、乾電池の寿命です。新しい乾電池と交換してください。 この後は、時計合わせをしてから、再度リモコンの各設定を行ってください。

# 設定



■ 本機をお使いになるために必要な、時計合わせ やチャンネルの設定などについて説明していま す。

お使いになる前に、これらの設定を行ってくだ さい。

#### リモコンで設定した内容を本体に送信する ときは…

- 必ず本体の電源を入れてから送信してください。
- ◆本体の電源が切れているときは、リモコンの


  かかりません。

### 時計を合わせる

#### リモコンと本体の時計を合わせる

■ リモコンと本体の時計合わせをしてください。 おもに予約設定を行うときに必要です。





#### 時計合わせの操作手順

例) 2004年7月1日の午後6時00分に合わせる

### ┃ ፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟を押し、本機の電源を入れる

●電源を入れると、ハードディスク(HDD)・DVDのシステム処理が始まります。システム処理中は本体の HDD・DVDが点滅します。

操作は、本体のHDD・DVDの点滅が終わるまで(システム処理終了まで)お待ちください。

●電源を切るときは、もう一度 を押します。システム 終了処理が始まり本体の HDD・DVD が点滅します。システム終了処理が終わると、電源が切れます。

次ページの手順へつづく

#### 時計を合わせる(つづき)

### 2 めたので 2 秒以上押す

リモコン表示部が時計設定表示になり、「年」が点滅します。

#### リモコン表示部



### 3 △○で「年」を合わせ、巻を押す

- 企を押すと年が進み、● を押すと年が戻ります。
- ●年は西暦の下2桁を設定します。



### ⚠ 🗘 🖟 🖟 🖟 上 🎢 上 上 上 上 🎢 を押す

● ▲を押すと月日が進み、 を押すと月日が戻ります。



● 設定内容を途中で変更したいときは、 ● をくり返し押して変更したい項目を点滅させ、再度設定してください。

### 5 ① で「時」を合わせ、 を押す

● △を押すと時が進み、●を押すと時が戻ります。



※ 昼の12時は「午後0時」、夜の12時は「午前0時」と 設定します。

### 6 △□で「分」を合わせる

● ▲を押すと分が進み、●を押すと分が戻ります。



### 7 時報などに合わせて を押す

- これでリモコンの時計合わせが終わりました。
- リモコン表示部の送りマーク「⋘」が点滅します。



### 8 リモコンを本体のリモコン受光部に向け、

#### ҈ を押す

●本体の電源が切れているとき、録画予約中は時計合わせができません。本体HDD·DVD表示部に「Err」(エラー)が表示されます。



● これで本体の時計合わせが終わりました。

#### / ご注意

- 時計合わせ中、約 1 分間何も操作をしないと設定中の内容が現在時刻としてリモコンに設定されます。再度設定したいときは、手順2 から操作しなおしてください。
- 本体 HDD·DVD 表示部にリモコンコード「RC1」または「RC2」が点滅表示したときは、本体とリモコンのリモコンコードが違っています。リモコンコードを合わせてください。(**56** ページ)
- リモコンの乾電池を交換したときに時刻表示が点滅しているときは、リモコンの各設定がリセットされています。再度設定を行ってください。

#### 停電の後や電源プラグを抜いたときは

◆本体は約10分の停電保護回路を搭載していますが、10分以上の停電があったときなど、本体HDD·DVD表示部の時刻表示が点滅している場合は、手順8の操作をしてください。

#### ミ(ヒント)ミ

- 時計合わせをした後、本体の「ジャストクロック」(54ページ)を設定しておくと、本体の時刻は自動修正されます。
- 本機は節電のため、電源を切ったときに本体HDD·DVD表示部の時刻表示を消せるように設定できます。設定を変えたいときは、「電源オフ時刻表示」の設定をしてください。(②: 操作網 133 ページ)

# VHF/UHF のチャンネル設定をする


- お住まいの地域によって、受信できるチャンネルは違います。下記の「チャンネル設定のすすめかた」をご覧の うえ、チャンネルを設定してください。
- 工場出荷時(地域コード「000」)は、VHF1 ~ 12 チャンネルと、BS 放送の BS5、BS7、BS11 チャンネル が受信できるように設定されています。

#### チャンネル設定のすすめかた

チャンネル設定には「地域コード設定」(地域コード入力による設定)と「個別チャンネル設定」(1 局ずつチャンネルを設定)の2つの方法があります。



**40**ページ「地域コード早見表」と**41**~**45**ページ「地域コード一覧表」をご覧になって、お住まいの地域にもっとも近い地域コードをさがします。



#### ■「チャンネル自動設定」とは

で使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している場所)を**40**ページに記載の地域コード早見表から選び、「地域コード」を入力する方法です。

- その地域ごとに、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。
- 地域コード一覧表には放送局名を記載しています。
- 地域コードによる設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは「個別チャンネル設定」で設定してください。

#### ■「個別チャンネル設定」とは

地域コード一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後ほかのチャンネルを追加したり削除するとき、チャンネルを1 局ずつ設定する方法です。


#### CATV(ケーブルテレビ)をご覧になるときは


- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル(アダプター)が必要になります。(スクランブルのかかった放送は有料です。)
- CATV会社と受信契約をしたときは、CATV会社が接続してくれます。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。 CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。

#### VHF/UHFのチャンネル設定をする(つづき)

#### 地域コードで設定する

- 地域コードを入力して受信チャンネルを設定します。地域コード早見表 (40ページ) および地域コード一覧表 (41~45ページ) で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認したうえで、お住まいの地域(またはもっとも近い地域)の地域コードを入力してください。
  - ※ チャンネル設定をする前に、時計合わせ(35ページ) で本体とリモコンの時計を正しく合わせておいてください。





#### 地域コードの設定手順

例) 東京 23 区 (地域コード「030」) の設定をする

┃ テレビの電源を入れる

**2** テレビの入力切換を本機とつないだ外部 入力(「ビデオ」など)にする

# 3 🌄を押し、本機の電源を入れる

●電源を入れると、ハードディスク(HDD)・DVDのシステム処理が始まります。システム処理中は本体の「HDD・DVD」が点滅します。

操作は、本体の HDD · DVD の点滅が終わるまで(システム処理終了まで) お待ちください。

●電源を切るときは、もう一度 を押します。システム 終了処理が始まり本体の HDD・DVD が点滅します。システム終了処理が終わると、電源が切れます。

# Д リモコン扉内の ○ を2秒以上押す

● 時計設定表示になります。

# **5** もう一度 のを押す

● リモコン表示部が地域コード設定表示となります。現在設定されている地域コード(工場出荷時は「000」)が点滅表示されます。



# 6 地域コード一覧表で確認した地域コードを数字ボタンで入力する

「30」を入力するときは、(3)(3)(4)(5)(6)(7)(7)(7)(8)(9)<




### **7** ☆を押す

リモコン表示部の送りマーク「」が点滅します。



● 選んだ地域コードを訂正したいときは、 ● を繰り返し押して地域コード設定表示(手順5の画面)にして、地域コードを入れ直してください。

## りモコンを本体のリモコン受光部に向け 同を押す



# О ⊕ を押す

- リモコン表示部が時刻表示に戻ります。
- 設定した受信チャンネルの映り具合を選局ボタンで確認してください。

#### ! ご注意


- 設定中、約1分間何も操作をしないとリモコン表示部が時刻表示に戻ります。その場合は手順4から操作しなおしてください。
- ●本体の電源が切れているとき、録画予約中はチャンネル設定をすることはできません。本体 HDD·DVD 表示部に「Err」(エラー)が表示されます。

#### (おしらせ)

- 地域コードを設定すると、ジャストクロック(54ページ) の時刻設定チャンネルは、自動的にNHK教育テレビになり
- ●「地域コード一覧表」に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。(地域コード「000」は除く。)

## 受信チャンネルの確認をする

■ 設定した受信チャンネルがすべて正常に映るか、使い慣れたチャンネル表示になっているかを確認します。



## 受信チャンネルの確認手順

# cビデオ類局、cHDD-DVD類局でを押して、映像を確認する

- 正常に映れば、チャンネル設定は終了です。
- ☆ を押したとき、BS チャンネルは選局できません。

#### と(ヒント) 言

● 地域コード設定をしても映らない、映りが悪い、または別のチャンネルを追加したいときは、個別チャンネル設定 (47ページ)をしてください。

## VHF/UHFのチャンネル設定をする(つづき)

### 地域コード早見表

(※の付いた都市名については、下記の「おしらせ」の※をご覧ください。)

五十音	都 市 名		五十音	都市		地域コード		都		名	地域コード		都市	名	地域コード
あ	会津若松市	021	か	橿原		065	そ	草	加	市	027	Ç	彦根	市	059
	青 森 市	010		_柏	市	029	た	大	東_	市	061		日立	市	023
	明石市	063			<u>井 市</u>	054		高	畄		040		ひたちた		022
	昭島市	030			部市	027		回	崎		025		日 野		030
	秋田市	015		門真		061		高	槻		061		姫 路		062
	阿久根市	095		金沢		041		高	松宏		078		枚方		061
	<u>上</u> 尾 市	027		鎌倉		033		宝	塚		061		平塚		034
	朝 霞 市 旭 川 市	027		<u>刈</u> 谷 川 口	<u>市</u> 市	054		立 多	<u>川</u> 摩	<u>市</u> 市*	030		<u>弘</u> 前 広島	<u>市</u> 市	010
	<u>。                                    </u>	002				027	5		<u>- 摩</u> ァ - 崎		032	ıΣı	<u>広島</u> 福井	<u></u> 市	042
	厚木市	033		<u>川</u> 川 崎		033	၂ ၁	チープ	<u>/ 啊</u> 葉	市	029	וכו	福岡	市	083
	網走市	001		河内長		061		調	_ <u>未</u> 布	市	030		福島	市	019
	我孫子市	029				064	っ	<u></u> 津	רוו	市	057		福山	市	072
	尼崎市	061	き		<del></del> 津 市	029		7 <	くば		029		藤枝	市	053
	安城市	054			田市	061		<u>±</u>	<u>、 (6)</u> 浦	市	029		藤沢	市	033
い	飯田市	045			州市	084		鶴	岡	市	018		富士		051
_	池田市	061		北 見		009	ح	東京			030			宮市	051
	生 駒 市	061		岐 阜		047		徳	島	市	097		府中市		030
	石 巻 市	014			市 1	060		所	沢	市	027		船橋	市	029
	和 泉 市	061			市 2	098		鳥	取	市	067	>	別府	市	091
	伊勢崎市	025		桐 生				Ī	) 牧		006	ほ	防 府	市	074
	伊 丹 市	061	<	釧路		004		富	<u>Щ</u>	市	039	ま	前橋	市	025
	市川市	029		熊谷				豊田	<u> </u>		055		町田		033
	<u>一 宮 市</u>	054		熊本		090		明	田		056		松江		068
	市原市	029		倉 敷		070		曹	中		061		松阪		057
	茨 木 市	061			米市	085		明恒	橋		055		松戸		029
	今   治   市     入   間   市	081	2	<u>吳</u>	<u>市</u>	073	<i>†</i> r		<u></u> 田林		061		<u>松</u> 原 松本	<u>市</u>	061
	入 間 市 い わ き 市	027	۲	<u>高</u> 知 甲 府	<u>市</u> 市	082	な	長長	断	<u>市</u> 市	037		<u>松</u> 松 山	<u>市</u> 市	079
	岩国市	020		<u>中                                    </u>		061		長	_ <u>ം</u> 野	市	044	み		<u> </u>	027
		027		郡山		019		 流	<u> </u>	市	029	U)	三 島	市	052
う	宇治市	060		小 金		030			_ <u></u>		054			市	030
	宇都宮市*					027		那	<del>/_</del> 覇	市	096		水 戸	市	022
	宇部市	076		小 平		030		奈	良	市	065		都城	市	092
	浦 安 市	029		小 牧		054		習芯			029		宮崎	市	092
え	海老名市	033		小 松		041	rı	新	潟	市	037	む	武蔵	野市	030
	江 別 市	001	さ	さいた		027		新	座	市	027		室蘭	市	800
お	青梅 市	030		堺	市	061		新月			080	ŧ	盛岡	市	012
	大 分 市	091		佐 賀		087		西			061	.,	守口		061
	大垣市	047		酒 田	<u></u> <u>市</u> _	018	ぬ	沼宝	津	市	052	ゃ	矢 板	<u>市</u> *	100
	大阪市	061			原 市	033	ね		<u>星_川</u>	市	061		焼 津		049
	大館市	016		佐倉		029	9	野			029		八尾	市	061
	大津市	058		佐世		089	1-+	延	節		093		八千个		029
	大牟田市	086		札幌		001	は	画	館		003		八代		090
	岡崎市	070		<u>座</u> 間 狭 山		033		_ <u>秦</u> 八 3	野 E 子	市	036		<u>山</u> 形 山 口	<u>市</u> 市	017
	岡   山   市     沖   縄   市	096	U	<u>狭</u> 山静 岡		049		<u>八</u> 八	<u>上</u> 一		031		<u>山 口</u> 大 和	<u></u> 市	033
	<u>///                                  </u>	007	U	<u> </u>		075			<u>_厂_</u> 見 野	<u>市</u> ;市	061	よ	_ <u>人 和</u> 横 須 ]		033
	小田原市	035		周 南		073				市	069	6	横浜		033
	帯広市	005		<u>周</u> 用 上 越		038		_ <u>烘</u> 浜	_ <u>出_</u> 松	市	050				057
	小 山 市	027	す	吹 田		061		半	田	市	054		米 子		068
か	各務原市*			<u></u> 鈴 鹿		057	ひ	<u>ー</u>			061	ゎ	和歌山		
	加古川市	063	t	瀬戸		054		東久			030		和歌山		099
	鹿児島市	094		仙台		013		東林			030		,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
					. 12										

#### (おしらせ)

- 工場出荷時は、地域コード「000」に設定されています。
- 地域コードを設定したときに、地域コード一覧表(**41~45**ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます(地域コード「000」は除く)。
- 地域コードによる設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは「個別チャンネル設定」(**47**ページ)で 1 局ずつ設定してください。
- ※地上デジタル放送の開始にともなう一部地域コードの変更について
- 2003年12月以降、順次、地域でとに地上デジタル放送が開始されています。(本機で地上デジタル放送は受信できません。)
- 下表の地域コード100~107は、地上デジタル放送の開始にともない受信チャンネルが変更された場合に設定してください。

都道府県		都市名		地域コード	都道府県		都市名		地域コード	都道府県		都市名		地域コード	都道府県	都市名	地域コード
振 未	矢	板	市	100	群馬	桐	生	市	102	市台	八	王 子	市	104	岐阜	各務原市	106
1/15 不	宇	都宮	市	101	埼玉	熊	谷	市	103	木小	多	摩	市	105	和歌山	和歌山市1	107

# 地域コード一覧表

### (※の付いた都市名などについては、45ページをご覧ください。)

	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域コード						受信チ	ャンネルャンネル					
	部川石	地域コート						放 送	局 名					
工場出	荷設定	000	1 1	2	3	4	5 5	6 6	7	8	9	10 10	11	12 12
	+1 40	001	1	2	3 3	17 17	5 5	6	27 27	8	35 35	10	11	12 12
	札幌	001	北海道放送		NHK総合	テレビ北海道	札幌テレビ		北海道文化放送		北海道テレビ 9	40	4.4	NHK教育
	旭川	002		2 2 NHK教育	33 33 テレビ北海道	37 37 北海道文化放送	39 39 北海道テレビ	6	7	8	9	10	11	12
	函館	003	21 21	27 27	デレビ北海道 35 35	4 4	北海迪テレヒ	6	札幌テレビ 7	8	NHK総合 9	10 10	北海道放送	12 12
	NA KP	003	テレビ北海道 1	北海道文化放送	北海道テレビ	NHK総合	5	北海道放送	7	8	9	NHK教育 10	11	札幌テレビ 12
	釧路	004		2 2 NHK教育	39 39 北海道テレビ	41 北海道文化放送			7 7 札幌テレビ		9 9 NHK総合		11 11 北海道放送	
北海道	帯広	005	32 32 北海道文化放送	2	34 34	4	5	6 6 北海道放送	7	8	9	10 10	11	12 12
	++ .1. 4 <i>L</i>		北海道文化放送 47 47	49 49	北海道テレビ 51 51	NHK総合 53 53	55 55	北海道放送 57 57	61 61	8	9	札幌テレビ 10	11	NHK教育 12
	苫小牧	006	テレビ北海道	NHK教育 2	NHK総合	北海道文化放送	155 北海道放送 5	札幌テレビ	北海道テレビ	ο	α	10	11	12
	小樽	007	24 24 テレビ北海道	2 NHK教育	26 26 北海道文化放送	4 4 北海道テレビ		6	7 7 札幌テレビ	8	9	10	11 11 NHK総合	12
	室蘭	008	1	2	29	37 37	39 39	6	7	8	9	10	11	12
			1	NHK教育 2	テレビ北海道	北海道文化放送 4	北海道テレビ 5.9	61	札幌テレビ 7 7	8	NHK総合 9 9	10	北海道放送	12
	北見	009		2 NHK教育			59 北海道文化放送	北海道テレビ	札幌テレビ		NHK総合		53 北海道放送	
	青森	010	1	2	3	4	5	6	38 38 青森テレビ	8	34	10	11	12
青森	八戸	011	青森放送テレビ	2	NHK総合 33 33	4	NHK教育 31 31	6	有無テレビ 7 7	8	青森朝日放送 9 9	10	11 11	12
	7()—	011	1	2	青森テレビ 3	4	青森朝日放送	6	NHK教育 7	8	NHK総合	35	- TATA TATA TATA TATA TATA TATA TATA TA	33
岩手	盛岡	012				4 4 NHK総合		6 6 IBCテレビ		8 8 NHK教育	31 31 岩手朝日テレビ	35 35 テレビ岩手		33 33 めんこいテレビ
	仙台	013	1	2	3 3	4	5 5	6	32 32	8	34 34	10	11	12 12
宮城	×4	0.4.4	東北放送 59 59	2	NHK総合 51 51	4	NHK教育 49 49	6	東日本放送	8	宮城テレビ 55 55	10	11	仙台放送 57 57
	石巻 	014	東北放送		NHK総合		NHK教育		61 東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
	秋田	015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	31	11	37 37
秋田	大館	016	1	NHK教育 2 2	3	4	5	6	7	8	NHK総合 9 9	秋田朝日放送 59 59	秋田放送テレビ 11 11	秋田テレビ 57 57
	<u> </u>	010	1	(NHK教育)	3	(NHK総合)	5	(秋田放送テレビ) 36	30	NHK教育	NHK総合 9	秋田朝日放送	N田放送テレビ 11	秋田テレビ 38
, Lutte	山形	017				4 NHK教育		36 テレビュー山形	30	8 8 NHK総合		10		38
山形	鶴岡	018	1 1	2	3	4	5	6 6	7	39 39	9	22 22	11	24 24
	I= ±	0.40	山形放送 1	2	NHK総合 31	4	33	NHK教育 6	35	山形テレビ 8	9	テレビュー山形 10	11 11	さくらんぽテレビ 12
	福島	019		NHK教育	31 テレビュー福島		33 福島中央テレビ		35 福島放送		9 NHK総合		福島テレビ	
福島	いわき	020		62 62 テレピュー福島	3	4 4 NHK総合	5		7	88 福島テレビ	9	10 10 NHK教育	11	60 60 福島放送
	会津若松	021	1	2	3	NHK総合 4	5	信島中央アレビ 6 6	7	福島テレビ 47 47	9	NHK教育 37 37	11	41 41
	A/F-U-IA		NHK総合 44	2	NHK教育	42	5	福島テレビ	7	テレビユー福島	9	福島中央テレビ	11	福島放送
茨城	水戸	022	44 1 NHK総合		46 3 NHK教育	42 4 日本テレビ		40 6 TBSテレビ		38 8 フジテレビ		36 10 テレビ朝日		32 12 テレビ東京
沙火奶	日立	023	52 1	2	50 3	54 4	5	56 6	7	58 8	9	60 10	11	62 12
		004	NHK総合 29 1	2	NHK教育 27 3	日本テレビ 25 4	5	TBSテレビ 23 6	7	フジテレビ 21 8	31 31	テレビ朝日 19 10	11	テレビ東京 17 12
栃木※	宇都宮*	024	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ		6 TBSテレビ		8 フジテレビ	31 とちぎテレビ	10 テレビ朝日		12 テレビ東京

# VHF/UHFのチャンネル設定をする(つづき)

# 地域コードー覧表 (つづき) (\*の付いた都市名などについては、45ページをご覧ください。)

	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域コード							ャンネルャンネル					
			52	2	50	54	40	放 送 56	局 名	58	9	60	48	62
	前橋	025	1		3	4	16	6		8		10	48	12
群馬			NHK総合 43	2	NHK教育 45	日本テレビ 39	放送大学 40	TBSテレビ 37 6	7	フジテレビ 35 8	9	テレビ朝日 33	群馬テレビ 41	テレビ東京 31
	桐生*	026	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ		8 フジテレビ		10 テレビ朝日	41 群馬テレビ	12 テレビ東京
	<del></del>	000	1	2	3	4	16	6	7	8	38 38	10	11	12 12
埼玉	さいたま	027	NHK総合		NHK教育	4 日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京
加工	能谷*	028	33 1	2	35 3	25 4	5	23	16 16	21 8	28 28	19 10	11	17 12
	, b	020	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	4.0	TBSテレビ	放送大学	フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日	40	テレビ東京
千葉	千葉	029	1	2	3 3	4	16 16	6 6	7	8 8	42 42	10 10	46 46	12 12
			NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 14	TBSテレビ 6	38	フジテレビ 8	テレビ神奈川 42	テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
	23区	030	1		3	4	14	6	38	8	42	10	46	12
			NHK総合 51	2	NHK教育 49	日本テレビ 53	東京メトロポリタン 47	TBSテレビ 55	テレビ埼玉 7	フジテレビ 57	テレビ神奈川	テレビ朝日 59	千葉テレビ 11	テレビ東京 61
東京	八王子*	031	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ	47 東京メトロポリタン	6 TBSテレビ		8 フジテレビ		10 テレビ朝日		12 テレビ東京
	A FT V	000	30	2	32	26	28	24	7	22	9	20	11	18
	多摩*	032	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ	28 東京メトロポリタン	6 TBSテレビ		8 フジテレビ		10 テレビ朝日		12 テレビ東京
	横浜	033	1	2	3 3	4	16 16	6	7	8 8	42 42	10 10	11	12 12
	19/7	000	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
	茅ケ崎	034	33	2	29 3	35 4	5	37 6	7	39 8	31 31	41 10	11	43 12
神奈川			NHK総合 52	2	NHK教育 50	日本テレビ 54	5	TBSテレビ 56	7	フジテレビ 58	テレビ神奈川 46	テレビ朝日 60	11	テレビ東京 62
	小田原	035	1		3	4		6		8	46	10		12
			NHK総合 47	2	NHK教育 49	日本テレビ 51	5	TBSテレビ 53	7	フジテレビ 55	テレビ神奈川 61	テレビ朝日 57	11	テレビ東京 59
	秦野	036	47		49 3	4		53 6		55 8	61	10		59 12 テレビ東京
			NHK総合 21	2	NHK教育 29 29	日本テレビ 4	5	TBSテレビ 6	7	フジテレビ 8 8	テレビ神奈川 9	テレビ朝日 35	11	12
#C\G	新潟	037	21 新潟テレビ21		29 テレビ新潟		5 新潟放送			8 NHK総合		35 新潟総合テレビ		12 NHK教育
新潟	1 +#	020	1	2	3	4	5	37 37	7	27 27	9	10	11	33 33
	上越	038	1 NHK教育		3 NHK総合			新潟テレビ21		テレビ新潟		新潟放送		新潟総合テレビ
	富山	039	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 10	32 32	34
富山	<b>B</b> 3	000	北日本テレビ		NHK総合							NHK教育	チューリップ	富山テレビ
	高岡	040	50 50	2	48 48	4	5	6	7	8	9	46 46	42 42	44
			北日本テレビ	2	NHK総合 3	4	5	6	25	8	9	NHK教育 33	チューリップ	富山テレビ 37
石川	金沢	041				4		6	25	8		33		37
			39	2	3	NHK総合 4	5	6	北陸朝日放送	NHK教育 8	9	テレビ金沢 10	11	石川テレビ 12
福井	福井	042	39 福井テレビ		3 3 NHK教育			6 MROテレビ			9 NHK総合		11 FBCテレビ	
			1	2	3	4	5	6	37	8	9	10	11	12
山梨	甲府	043	1 NHK総合		NHK教育		5 山梨放送		37 テレビ山梨					
	長野	044	1	44 44	50 50	4	40 40	6	42 42	8	46 46	10	48 48	12
	TK ŦŊ	044		NHK総合	長野朝日放送		テレビ信州		長野放送		NHK教育		信越放送	
長野	飯田	045	44 44	2	3 3	4	5	6 6	7	42 42	9	40 40	11	12
2.2			長野朝日放送	44	NHK教育	NHK総合	10	信越放送	42	テレビ信州	46	長野放送	40	12
	松本	046		44 44	50 50	4	48 48	6	42 42	8	46 46	10	40 40	12
			1	NHK総合 2	長野朝日放送	4	テレビ信州 5	6	長野放送 35	8	NHK教育 9	10	信越放送 11	37
	岐阜	047	1		3		5 5		35 35 中京記 4		9		11 11 タ士民テレビ	37 37 時息粉学
岐阜			東海テレビ 1	2	NHK総合 3 3	4	CBCテレビ 5 5	6	中京テレビ 35 35	8	NHK教育 9	10	名古屋テレビ 11 11	岐阜放送 28 28
	各務原*	048	1 東海テレビ		3 NHK総合		5 CBCテレビ		35 中京テレビ		9 NHK教育		タ古屋テレビ	28 岐阜放送
±4.□7	±4.□7	0.40	1	2	31	4	33	6	35 35	8	9	10	11	12
静岡	静岡	049		NHK教育	31 静岡第1テレビ		33 静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		11 静岡放送	

	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	+== 6	111.1-0							ャンネル					
	都市名	地域コード						表示チー放送	ャンネル					
	浜松	050	1	30 30 静岡第1テレビ	3	4 4 NHK総合	5	6 6 静岡放送	7	8 8 NHK教育	9	28 28 静岡朝日テレビ	11	34 34 テレビ静岡
<b>■</b>	富士	051	1	54 54 NHK教育	27 27 静岡第1テレビ	4	29 29 静岡朝日テレビ	6	39 39 テレピ静岡	8	52 52 NHK総合	10	41 41 静岡放送	12
静岡	沼津	052	1	51 51 NHK教育	61 61 静岡第1テレビ	4	57 57 静岡朝日テレビ	6	59 59 テレビ静岡	8	53 53 NHK総合	10	55 55 静岡放送	12
	藤枝	053	1	44 44 NHK教育	24 24 静岡第1テレビ	4	26 26 静岡朝日テレビ	6	38 38 テレビ静岡	8	42 42 NHK総合	10	40 40 静岡放送	12
	名古屋	054	1 1 東海テレビ	2	3 3 NHK総合	4	5 5 CBCテレビ	6	35 35 中京テレビ	8	9 9 NHK教育	10	11 11 名古屋テレビ	25 25 テレビ愛知
愛知	豊橋	055	56 56 東海テレビ	2	54 54 NHK総合	4	62 62 CBCテレビ	6	58 58 中京テレビ	8	50 50 NHK教育	10	60 60 名古屋テレビ	52 52 テレビ愛知
	豊田	056	57 57 東海テレビ	2	53 53 NHK総合	4	55 55 CBCテレビ	6	59 59 中京テレビ	8	51 51 NHK教育	10	61 61 名古屋テレビ	49 49 テレビ愛知
三重	津	057	1 1 東海テレビ	2	3 3 NHK総合	4	5 5 CBCテレビ	6	35 35 中京テレビ	8	9 9 NHK教育	33 33 三重テレビ	11 11 名古屋テレビ	25 25 テレビ愛知
滋賀	大津	058	1	28 28 NHK総合	3	36 4 毎目テレビ	5	38 6 ABCテレビ	7	40 8 関西テレビ	9	42 10 読売テレビ	30 30 びわ湖放送	46 46 NHK教育
/以貝	彦根	059	1	52 52 NHK総合	3	54 4 毎日テレビ	56 56 びわ湖放送	58 6 ABCテレビ	7	60 8 関西テレビ	9	62 10 読売テレビ	11	50 50 NHK教育
京都	京都1	060	1	2 2 NHK総合	36 36 サンテレビ	4 4 毎日テレビ	19 19 テレビ大阪	6 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ	26 26 奈良テレビ	10 10 読売テレビ	11	12 12 NHK教育
水和	京都2	098	32 32 NHK京都	2 2 NHK総合	34 34 京都テレビ	4 4 毎日テレビ	21 21 テレビ大阪	6 6 ABCテレビ	7	8 8 関西テレビ	9	10 10 読売テレビ	11	12 12 NHK教育
大阪	大阪	061	1	2 2 NHK総合	36 36 サンテレビ	4 4 毎日テレビ	19 19 テレビ大阪	6 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ	9	10 10 読売テレビ	30 30 テレビ和歌山	12 12 NHK教育
	神戸	061	1	2 2 NHK総合	36 36 サンテレビ	4 4 毎日テレビ	19 19 テレビ大阪	6 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ	9	10 10 読売テレビ	30 30 テレビ和歌山	12 12 NHK教育
5.E	姫路	062	1	50 2 NHK総合	56 36 サンテレビ	54 4 毎日テレビ	5	58 6 ABCテレビ	7	60 8 関西テレビ	9	62 10 読売テレビ	11	52 12 NHK教育
兵庫	明石	063	1	51 2 NHK総合	55 36 サンテレビ	53 4 毎日テレビ	19 19 テレビ大阪	57 6 ABCテレビ	7	59 8 関西テレビ	9	61 10 読売テレビ	30 30 テレビ和歌山	49 12 NHK教育
	川西	064	1	29 2 NHK総合	33 36 サンテレビ	35 4 毎日テレビ	5	37 6 ABCテレビ	7	39 8 関西テレビ	9	41 10 読売テレビ	11	31 12 NHK教育
奈良	奈良	065	1	2 2 NHK総合	36 36 サンテレビ	4 4 毎日テレビ	19 19 テレビ大阪	6 6 ABCテレビ	62 62 奈良テレビ	8 8 関西テレビ	55 55 奈良テレビ	10 10 読売テレビ	11	12 12 NHK教育
和歌山	和歌山1※	066	1	32 2 NHK総合	3	42 4 毎日テレビ	5	44 6 ABCテレビ	7	46 8 関西テレビ	9	48 10 読売テレビ	30 30 テレビ和歌山	26 12 NHK教育
L VEOL	和歌山2	099	1	50 2 NHK総合	3	54 4 毎日テレビ	5	58 6 ABCテレビ	7	60 8 関西テレビ	9	62 10 読売テレビ	56 30 テレビ和歌山	52 12 NHK教育
鳥取	鳥取	067	1 1 日本海テレビ	2	3 3 NHK総合	4 4 NHK教育	5	6	7	24 24 山陰中央テレビ	9	22 22 BSSテレビ	11	12
5.10	松江	068	30 30 日本海テレビ	2	34 34 山陰中央テレビ	4	5	6 6 NHK総合	7	8	9	10 10 BSSテレビ	11	12 12 NHK教育
島根	浜田	069	1	2 2 NHK総合	54 54 日本海テレビ	4	5 5 BSSテレビ	6	7	58 58 山陰中央テレビ	9 9 NHK教育	10	11	12
岡山	岡山	070	23 23 テレビせとうち	2	3 3 NHK教育	4	5 5 NHK総合	25 25 瀬戸内海テレビ	35 35 OHKテレビ	8	9 9 西日本放送	10	11 11 山陽放送	12
広島	広島	071	31 31 テレビ新広島	2	3 NHK総合	4 4 RCCテレビ	5	6	7 7 NHK教育	8	9	35 35 広島ホームテレビ	11	12 12 広島テレビ



# VHF/UHFのチャンネル設定をする(つづき)

# 地域コード一覧表(つづき) (※の付いた都市名などについては、45ページをご覧ください。)

	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域コード												
広島	福山	072	1 1 NHK総合	2	24 24 広島ホームテレビ	4	26 26 テレビ新広島	6	7 7 NHK教育	8	9	10 10 RCCテレビ	11	12 12 広島テレビ
,	呉	073	1 1 NHK教育	2	24 24 広島ホームテレビ	4	5 5 広島テレビ	6	26 26 テレビ新広島	8	9 9 RCCテレビ	10	11 11 NHK総合	12
	ШП	074	1 1 NHK教育	2	3	4	52 52 山口朝日放送	6	38 38 テレビ山口	8	9 9 NHK総合	10	11 11 山ロテレビ	12
ШО	下関	075	41 41 NHK教育	2 2 九州朝日放送	23 23 TVQ九州放送	4 4 山ロテレビ	21 21 山口朝日放送	6 6 (NHK総合)	33 33 テレビ山口	8 8 RKB毎日放送	39 39 NHK総合	10 10 テレピ西日本	35 35 福岡放送	12 12 (NHK教育)
	宇部	076	14 14 NHK教育	2 2 九州朝日放送	3	4	31 31 山口朝日放送	6 6 (NHK総合)	20 20 テレビ山口	8 8 RKB毎日放送	16 16 NHK総合	10 10 テレピ西日本	18 18 山ロテレビ	12
	岩国	077	1 1 NHK教育	2	3	4 4 RCCテレビ	22 22 テレビ山口	6	28 28 山□朝日放送	8	9 9 NHK総合	10 10 南海テレビ	11 11 山ロテレビ	12 12 広島テレビ
徳島	徳島	097	1 1 四国テレビ	2	3 3 NHK総合	4 4 毎日テレビ	5	6 6 ABCテレビ	7	8 8 関西テレビ	9	10 10 読売テレビ	11	12 12 NHK教育
香川	高松	078	33 33 瀬戸内海テレビ	2	39 39 NHK教育	4	37 37 NHK総合	6	31 31 OHKテレビ	8	41 41 西日本放送	10	29 29 山陽放送	19 19 テレビせとうち
	松山	079	1	2 2 NHK教育	3	29 29 あいテレビ	25 25 愛媛朝日テレビ	6 6 NHK総合	7	37 37 テレビ愛媛	9	10 10 南海テレビ	11	35 35 広島ホームテレビ
愛媛	新居浜	080	1	2 2 NHK総合	3	4 4 NHK教育	14 14 愛媛朝日テレビ	6 6 南海テレビ	7	36 36 テレビ愛媛	9	10	27 27 あいテレビ	12
	今治	081	1	30 30 NHK教育	3	27 27 あいテレビ	14 14 愛媛朝日テレビ	32 32 NHK総合	7	36 36 テレビ愛媛	9	34 34 南海テレビ	11	38 38 広島ホームテレビ
高知	高知	082	1	2	3	4 4 NHK総合	5	6 6 NHK教育	7	8 8 高知テレビ	9	38 38 テレビ高知	11	40 40 高知さんさんテレビ
	福岡	083	1 1 九州朝日放送	2	3 3 NHK総合	4 4 RKB毎日放送	5	6 6 NHK教育	7	8	9 9 テレビ西日本	10	19 19 TVQ九州放送	37 37 福岡放送
福岡	北九州	084	1	2 2 九州朝日放送	23 23 TVQ九州放送	35 35 福岡放送	5	6 6 NHK総合	7	8 8 RKB毎日放送	9	10 10 テレピ西日本	11	12 12 NHK教育
111111111111111111111111111111111111111	久留米	085	57 57 九州朝日放送	2	46 46 NHK総合	48 48 RKB毎日放送	5	54 54 NHK教育	7	8	60 60 テレビ西日本	10	14 14 TVQ九州放送	52 52 福岡放送
	大牟田	086	58 58 九州朝日放送	19 19 TVQ九州放送	53 53 NHK総合	61 61 RKB毎日放送	5	50 50 NHK教育	7	8	55 55 テレビ西日本	10	43 43 福岡放送	12
佐賀	佐賀	087	19 19 TVQ九州放送	36 36 サガテレビ	40 40 NHK教育	38 38 NHK総合	48 48 RKB毎日放送	52 52 福岡放送	57 57 九州朝日放送	60 60 テレビ西日本	9	10	11 11 熊本放送	12
長崎	長崎	088	1 1 NHK教育	2	3 3 NHK総合	4	5 5 長崎放送	6	37 37 テレビ長崎	8	27 27 長崎文化放送	10	25 25 長崎国際テレビ	12
15 mg)	佐世保	089	1	2 2 NHK教育	3	17 17 長崎国際テレビ	5	31 31 長崎文化放送	7	8 8 NHK総合	9	10 10 長崎放送	11	35 35 テレビ長崎
熊本	熊本	090	1	2 2 NHK教育	16 16 熊本朝日放送	4	22 22 熊本県民テレビ	6	34 34 テレビ熊本	8	9 9 NHK総合	10	11 11 熊本放送	12
大分	大分	091	1 1 (NHK教育)	2	3 3 NHK総合	34 34 あいテレビ	5 5 大分放送	6 6 (NHK総合)	36 36 テレビ大分	32 32 テレビ愛媛	24 24 大分朝日放送	10 10 南海テレビ	11	12 12 NHK教育
宮崎	宮崎	092	1	2	3	4	5	35 35 テレビ宮崎	7	8 8 NHK総合	9	10 10 宮崎放送	11	12 12 NHK教育
	延岡	093	1	2 2 NHK教育	3	4 4 NHK総合	5	6 6 宮崎放送	7	39 39 テレビ宮崎	9	10	11	12
鹿児島	鹿児島	094	1 1 南日本放送	2	3 3 NHK総合	4	5 5 NHK教育	6	32 32 鹿児島放送	8	38 38 鹿児島テレビ	10	30 30 鹿児島読売テレビ	12
此元氙	阿久根	095	1	30 30 鹿児島読売テレビ	3	23 23 鹿児島放送	5	35 35 鹿児島テレビ	7	8 8 NHK総合	9	10 10 南日本放送	11	12 12 NHK教育
沖縄	那覇	096	1	2 2 NHK総合	3	4	5	6	7	8 8 沖縄テレビ	28 28 琉球朝日放送	10 10 琉球放送テレビ	11	12 12 NHK教育

# 地上デジタル放送の開始にともなう、一部地域コードの変更について

- 2003年 12月以降、順次、地域ごとに地上デジタル放送が開始されています。(本機で地上デジタル放送は受信できません。)
- 下表の地域コード100~107は、地上デジタル放送の開始にともない受信チャンネルが変更された場合に設定してください。 受信チャンネル(アナログ周波数)は、中継局によって異なる場合があります。
- ●下表以外の地域にお住まいの方は、1局ずつ手動で設定してください。

	選局	<b>米</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	送归	111 7	•		3	-	J 3		<u>  '</u> ャンネル		9	10		12
都道府県	#0±0	*1							ャンネル					
	都市名	地域コード							ギーノー・イール 一局 名					
			40	2	30	36	33	42	月 石	۸۶	9	59	1.1	61
	<i>-</i> -+⊏	100	40		3	30	33	6	·················	45		10	<u> </u>	
	矢板	100	l NHK総合		3 NHK教育	 日本テレビ	とちぎテレビ	TBSテレビ		ロックリング フジテレビ		テレビ朝日		12 テレビ東京
栃木				2					7		31		11	
		101	51		49	53	5	55		57		41	ļ	44 12
	宇都宮	101			3 NHK教育	4  日本テレビ		1BSテレビ		8	31	10 テレビ朝日		l I
			NHK総合	0			40			フジテレビ	とちぎテレビ		44	テレビ東京
30¥ CE	10.4	400	51	2	57	53	40	55	7	35	9	59	41	61
群馬	桐生	102				4	16	6		8		10	41	12
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ	10	フジテレビ		テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京
	05.4		51	2	35	53	5	55	16	57	30	59	1	61
埼玉	熊谷	103			3	4		6	16	8	30	10		12
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	放送大学	フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京
			33	2	29	35	40	37	7	31	9	45	11	62
	八王子	104			3	4	40	6		8		10		12
東京			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
			49	2	47	51	61	53	7	55	9	57	11	59
	多摩	105			3	4	61	6		8		10		12
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
			1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	41
岐阜	各務原	106	1		3		5	l	35		9		11	41
			東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育		名古屋テレビ	岐阜放送
		·	1	32	3	42	5	44	7	46	9	48	30	25
和歌山	和歌山1	107		2		4	]	6	1	8	[	10	30	12
3(2				NHK総合		毎日テレビ	]	ABCテレビ	1	関西テレビ	]	読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育

**<sup>※</sup> 上表に記載の受信チャンネル番号と放送局名は変更になることがあります。** 

#### VHF/UHFのチャンネル設定をする(つづき)

#### 個別チャンネル設定について

- 次のような場合は、「個別チャンネル設定」で 1 局ずつチャンネルを設定してください。
  - 地域コード入力による設定ができないとき。
  - 地域コードで設定した後に、別のチャンネルを追加したいとき。
  - ●地域コードで設定したチャンネルがきれいに映らないとき。
  - ●放送のないチャンネルを飛ばしたい(スキップさせたい)とき。

#### 個別チャンネル設定画面の用語・

#### ▼個別チャンネル設定画面



#### ポジション(47ページ・手順6)

- ご使用の地域で放送されている放送局を入れる場所の ことで、選局する順番を表します。
- 本機では、放送局を入れる場所が62ポジション(1~62)と、BS1~BS15のポジションがあります。1~62の各ポジションには、お好みで放送局を入れることができます。
- ◆ BS1 ~ BS15のポジションは、BSチャンネル設定 (52ページ)を選んだときに表示されます。

#### 受信チャンネル (47ページ・手順7)

- 放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。CATV放送を受信するときは、ここでCATVの受信チャンネルを設定します。
- 本機は、地上放送 (VHFは1~12チャンネル、UHFは13~62チャンネル)、CATV (ケーブルテレビC13~C63チャンネル)、BS放送 (BS1~BS15チャンネル)を受信できます。

#### 画面表示チャンネル(48ページ・手順9)

- 本体表示部やテレビ画面に表示されるチャンネル(数字)のことです。(録画予約の選局は、この表示で行います。)
- ご使用の地域で使われている、使い慣れたチャンネル表示にしておくと便利です。

#### 受信微調整(48ページ・ヒント)

 受信したチャンネルの映りが悪いなど、ご使用になる 地域によっては、微調整したほうが見やすくなる場合 があります。そのようなときに調整します。

#### チャンネルスキップ(48ページ・手順11)

- チャンネルスキップを「入」に設定したチャンネルは、 本体やリモコンの選局ボタンを押して選局したとき に、とび越して選局されます。 放送の無いチャンネルを飛ばしたいときに便利な機能
- です。 • 本機の 13 ~ 62 ポジションと BS1、BS3、BS9、BS13、BS15 ポジションは、チャンネルスキップ
- BSポジションのチャンネルスキップ設定は、BSチャンネル設定(**52**ページ)で行います。

#### 設定(48ページ・手順13)

「入」に設定されています。


● 設定した内容を確認(設定)するかしないかの項目です。「取消」を選ぶと設定内容を取り消すことができます。

# 1 局ずつチャンネルを設定する (個別チャンネル設定)

- ご使用になる地域ごとに受信できるチャンネル(放送局)を1局ずつ設定してください。
- 個別チャンネル設定で設定したチャンネルをGコード®で予約するときは「Gコード®予約のためのチャンネル設定」(49ページ)を行ってください。

#### / ご注意

● 本機の動作を止めてから設定を始めてください。




## チャンネル設定の手順

- 例) ポジション [5] にUHF放送 [42] チャンネルを受信し、 表示チャンネルを [5] に設定する
- 】 ☆ を押し、スタートメニュー画面を表示 する



- 2 ○○○○で「各種設定」を選び、○を押す
- 3 ⊙で「設置調整」を選ぶ
- ▲ ②②で「VHF/UHF設定」を選び、

   を押す



5 ○○で「個別チャンネル設定」を選び、○を 押す



- 個別チャンネル設定画面が表示されます。



- ポジションは、1~62があります。
- ポジションの数字は●で進み、●で戻ります。
- 7 ②②で「受信チャンネル」の欄を選ぶ

## VHF/UHF のチャンネル設定をする(つづき)

#### **♀** ⊙⊙で■2 にする



押すたびに次のように切り換わります。

→ 1 → 2······61 → 62 → C13 → C14······C63 −
 → 1 ← 2······61 ← 62 ← C13 ← C14······C63 ←

## Q ⊙で「画面表示チャンネル」の欄を選ぶ

#### M ⊙⊙で<u></u>にする



- 画面チャンネルの数字は● で進み、●で戻ります。
- 画面表示チャンネルは次のように変わります。

→1↔2······61↔62↔C13↔C14······C62↔C63

※録画予約するときは、ここで設定したチャンネル表示で選局してください。

## **❷**☑で「チャンネルスキップ」を選ぶ

## ⊙⊙で■□ を選ぶ



- チャンネルスキップを「入」に設定すると、選局した ときにそのチャンネルは飛ばされます。
- ポジション 13~62は、チャンネルスキップが「入」 に設定されています。

## |↑ ⊙⊙で「設定」を選ぶ

# 【 ○○で を選び、○を押す



● これで 1 ポジション分のチャンネル設定は終わりです。続けて他のチャンネルを設定するときは、手順6 ~ 14 をくり返してください。

# 肾 <sup>201</sup>を押す

● 設定画面が消えます。

#### ミヒント

映像が正常に映らないときは、手動で受信微調整を行ってく ださい

● 手順 10 の後、○○で「受信微調整」の欄を選び、○○で映像が最良になるよう調整します。

#### (おしらせ)

#### ケーブルテレビ (CATV) の受信について

- CATV を受信するときは、CATV 専用のホームターミナル (アダプター) が必要になります。(スクランブルのかかっ た放送は有料です。)
- ◆ CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続して くれます。
- CATV を受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。

# G コード®予約のためのチャンネル設定


■ Gコードシステムで正しく予約するために、リモコンのチャンネル表示と本体のチャンネル表示を合わせます。

チャンネル設定を個別チャンネル設定で行った場合、または表示チャンネルを変更して設定している場合に必要な操作です。(地域コード入力で設定したチャンネルは、必要ありません。)



#### チャンネルの設定手順

例)本体で受信チャンネル 42 の放送局の表示チャンネルを 「5」に変えている場合のチャンネル設定



**Gコード番号のある番組表を用意し、○○**放送を参照する



- 現在時刻以降の番組を参照してください。
- 2 ○○放送局のチャンネルを本機で選局し、 本体に表示されるチャンネルを確認する
- 3 リモコン扉内の昼を押す
  - リモコン表示部にGコード番号入力画面が表示されます。

#### リモコン表示部



## **1** 数字ボタンで G コード番号を入力する

例) 受信チャンネル 42 の番組で、G コード番号 58641 を入 力する



- 番号を間違えたときは、<sup>□→(幅)</sup>を押します。1つ前の 桁に戻ります。
- 設定をやめるときは、□--トを押します。

## 

リモコンのチャンネル表示を確認してください。



● このとき、本体 HDD・DVD 表示部に表示されるチャンネルと違う番号(または「--」)が、リモコン表示部に表示されます。

# 6 で、リモコン表示部のチャンネル表示

#### を変更する

◆本体の表示チャンネルと同じ番号にします。



● CATVなど、外部機器を使ってGコードシステムで予約をするときは、外部機器を接続している外部チャンネル「L1」または「L2」にします。

# **7** 冷を押す

●他の放送局も、手順2~7をくり返し設定します。

## 2 リモコンの扉を閉じる

- リモコン表示部が時刻表示に戻ります。
- 訂正したチャンネル表示を確認するときは 再度手順3~5で、同じ放送局の別の番組のGコード 番号を入力し、手順6で変更したチャンネルになって いるか確認してください。

#### / ご注意


- 設定中、約1分間何も操作をしないとリモコン表示部が時刻表示に戻ります。その場合、手順3からやり直してください。
- リモコンの時計合わせ (**35**ページ) がされていないと、G コード予約のためのチャンネル設定ができません。時計合 わせをしてから操作してください。
- リモコンの乾電池を入れ換えて時刻表示が点滅していると きは、時計合わせをしてから再度設定してください。

#### G-code

- G コードはジェムスター社の登録商標です。
- Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。


# リモコンのチャンネルスキップ設定をする

- リモコンに表示されるチャンネルを本体表示部に表示されるチャンネルに合わせます。
  - で使用に合わせてチャンネルの表示をする、しない の設定ができます。
- この設定をした後は、不要なチャンネルがリモコンに表示されなくなりますので、予約時に便利です。



## チャンネルスキップの設定手順

- 例) 本体に表示される3チャンネルに合わせて、リモコンにも チャンネル「3」が表示されるように設定する
- - 時計設定表示になります。
- う さらに ○を2回押す
  - ●リモコン表示部がスキップ設定表示になります。



「S」(スキップマーク)がついて いるチャンネルは予約のとき、 表示されません。

3 ① で、本体表示部に表示されるチャンネルを選ぶ



## **1** →で「S」(スキップマーク)を消す

● 予約のとき、「3」 チャンネルがリモコン表示部に表示 されるようになります。



- ◆本体のチャンネル表示に合わせて、他のチャンネルも 手順3~4をくり返し、設定します。
- 「S」(スキップマーク)を表示したい(不要なチャン ネルを表示させない)ときは、**○**を押します。

# たた押す

●設定が終了し、リモコン表示部が時刻表示に戻ります。

#### ! ご注意

- 設定中、約1分間何も操作をしないとリモコン表示部が時刻表示に戻ります。その場合、手順1から操作し直してください。
- リモコンの時計合わせ (**35**ページ) がされていないと、スキップ設定表示になりません。時計合わせをしてから操作してください。
- リモコンの乾電池を入れ換えて時刻表示が点滅していると きは、時計合わせをしてから再度設定してください。

#### 設定を確認する

## 設定の確認手順

リモコン扉内のを押す

リモコン表示部が予約設定表示になります。



- 2 でリモコンのチャンネル表示を一巡させ、本体のチャンネル表示と合っているか確認する
- **3** リモコン表示部が時刻表示に戻ります。

#### ミ(ヒント)ミ

- 手順3でリモコンの扉を閉じても、リモコン表示部が時刻表示に戻ります。
- ◆本体に表示されないチャンネルは、スキップ設定することをおすすめします。

# BS 設定をする

#### BS 設定画面について

#### ▼画面表示



BS設定項目

BSチャンネル設定項目

#### ① BS アンテナ電源(51ページ)

●BS アンテナへの電源供給を設定します。「入」:本機からBS アンテナへの電源を供給します。「切」:BS アンテナへの電源を供給しません。

#### ② BS チャンネル (52ページ) ポジションとは

- BS 放送の放送局を入れる場所です。
- ポジションは、BS1 · BS3 · BS5 · BS7 · BS9 · BS11 · BS13 · BS15 があります。

#### BS デコーダーとは

- WOWOW などの有料放送を視聴するときに、 BS デコーダーが必要になります。BS デコー ダーを接続したときは、BS デコーダー設定を 「入」にします。
- ●BS デコーダーは、必ず本機の「入力 1 / デコーダー端子」に接続してください。(31 ページ)

#### チャンネルスキップとは

- チャンネルスキップを「入」にしておくと選局するときに空きチャンネル(放送のないチャンネル)をとび越して選局できるようになります。
- ポジション BS1 · BS3 · BS9 · BS13 · BS15 はチャンネルスキップ「入」に設定されています。

#### 設定とは

● 設定した内容を確認(設定)するかしないかの項目です。「取消」を選ぶと、設定した内容を取り消すことができます。

#### ③ BS 音声(53ページ)

● BS デコーダーを接続したとき、テレビ放送 (WOWOW 放送) などを受信するのか、独立音 声放送を受信するのかを設定します。


#### BS アンテナ電源の設定をする

- 衛星放送を見るためには、BS アンテナへの電源供給が必要です。
- BSアンテナ線を接続した状況に合わせ、BSアンテナ電源を次のように設定してください。

アンテナの状況	こんな場合	テレビ/ チューナー の設定	本機の アンテナ 電源設定
個別受信の場合	●テレビが BS 内蔵 テレビでないとき	ı	入
	●BS 内蔵テレビと 接続したとき	切	入
共聴受信の場合	●BS アンテナに直接 電源が供給されている 共聴受信の場合	切	切

テレビチューナーの設定については、テレビチューナーの取扱説明書をご覧ください。





## BS 設定をする(つづき)

#### BSアンテナ電源の設定手順

- 】 を押し、スタートメニュー画面を表示 する
- ②⊙⊙⊙で「各種設定」を選び、☆を押す



- 3 ⊙⊙で「設置調整」を選ぶ
- **Д** ④⊙で「BS 設定」を選び、☆を押す



**5** ⊕⊙で「BSアンテナ電源」を選び、◎を押す



- 6 ⊙⊙で■ス■か■切■を選び、Ёを押す
- **7 を押す** 設定画面が消えます。

#### BS チャンネルを設定する


■ BS デコーダーと接続して WOWOW 「BS5」チャンネルをご覧になるときは、「BS5」チャンネルの「BS デコーダー設定」を「入」にします。

#### BSチャンネルの設定手順

- 】 を押し、スタートメニュー画面を表示 する
- 9 ◎◎◎○で「各種設定」を選び、※を押す



- 3 ⊙で「設置調整」を選ぶ
- **4 ②**③で「BS 設定」を選び、☆を押す



- 5 ⊙⊙で「BSチャンネル」を選び、於を押す
- **♀ ②**⊙で「ポジション」を**BS5**にする



**7** ⊙⊙で「BS デコーダー」を選ぶ

# Q ⊙⊙で■■を選び、☆を押す



● 変更する前の BS チャンネルは、BS デコーダー 「切」に設定しておくことをおすすめします。

# ♀ ○○で「チャンネルスキップ」を選ぶ

## **⋒ ⊘⊙で■■■を選び、**☆を押す



## | | ❷♥で「設定」を選ぶ

## | り 3⊙で■■■を選び、☆を押す



## ◯を押す

設定画面が消えます。

#### ! ご注意

● BS デコーダーを接続したチャンネルを視聴する(録画する、録画予約する)ときは、必ず BS デコーダーの電源を 「入」にしてください。

#### ()おしらせ())

● 「BS デコーダー」を「入」に設定しているときは、選局ボタンで操作しても「L1(後面入力1)」チャンネルは選択できません。

#### BS 音声を設定する

- WOWOW放送などのテレビ放送を視聴するか、独立音声放送を聞くかの設定をします。
  - テレビ放送を視聴するとき……「テレビ」
  - 独立音声放送を視聴するとき…「独立」

#### ※独立音声放送を聞くときは

デコーダーを接続しているときは、デコーダーも「独立」 に設定してください。

#### BS 音声の設定手順

# 2 ⊙⊙⊙⊙で「各種設定」を選び、☆を押す



3 ⊙⊙で「設置調整」を選ぶ

# ▲ ②⊙で「BS設定」を選び、☆を押す



## **【** ④⊙で「BS 音声」を選び、☆を押す



6 ⊙⊙で■テレヒ■か■ 軸■を選び、◯を押す

## 7 🏻 を押す

● 設定画面が消えます。

# 本体時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック)

- ジャストクロック機能は、NHK 教育テレビの時報 を利用して、本体時計の3分以内の誤差を自動修正 する機能です。
- 時刻設定チャンネルを NHK 教育テレビに合わせておくと、本機が毎日朝 7 時、昼 12 時、夜 7 時に時報が放送されるかどうかを確認します。そのとき時報が放送されると、それに合わせて誤差を修正します。





## ジャストクロックの設定手順

- **↑** を押し、スタートメニュー画面を表示 する
- 9 ◎◎◎◎で「各種設定」を選び、※を押す



- 3 ⊙⊙で「設置調整」を選ぶ
- ▲ ②②で「VHF/UHF設定」を選び、○を押す



○○で「ジャストクロック」を選び、○○を押す



- ジャストクロック設定画面が表示されます。
- 6 ③⊙でジャストクロック■**▼■**を選び、☆を 押す
  - ●「時刻設定チャンネル」の欄に移ります。
- **7** ②⊙で NHK 教育テレビを受信している チャンネル(本体に表示されるチャンネ ル番号)に合わせ、☆を押す
  - ◆地域コード設定(38ページ)をしたときは、時刻設定チャンネルが自動的にNHK教育テレビのチャンネルに設定されています。
  - を押すと、前の画面に戻ります。
- 8 0 を押す
  - 設定画面が消えます。

#### / ご注意

● ディスクおよびテープの動作を止めてから設定を始めてく ださい。

# 次のような場合は、ジャストクロック機能が正しく働きません。

- 時計合わせ(35ページ)がされていない。
- 本体の時計が3分以上ずれている。
- 時報が放送されなかったとき。
- 時報までの時間が3分を切っているときに本機を使っている る(録画予約を含む)。
- 時報と同時に別の音声が混じって放送されたとき。

#### (おしらせり)

● ジャストクロック機能は、本機の電源が「切」の状態(またはHDD・DVD、ビデオの両方が予約待機状態)のときに働きます。

# リモコンで各社のテレビを操作する

■ 本機のリモコンは、国内メーカー 10社のテレビの リモコンコードを記憶しています。お手持ちのテレ ビのメーカーに合わせると、本機のリモコンでテレ ビのチャンネルや音量、電源を操作できます。 工場出荷時は「シャープ A」に設定されています。




## メーカー指定番号の設定手順

┃ リモコン扉内の 〇 を 2 秒以上押す

● 時計設定表示になります。

# **う** さらに る を3 回押す

• リモコン表示部がテレビメーカー設定表示になります。



# 3 ① でメーカー指定番号を設定し、 である

対応メーカーとその指定番号一覧表


メーカー	指定番号	メーカー	指定番号
シャープA	1	三菱	8
シャープB	2	日立	9
シャープC	3	東芝	10
松下A	4	三洋A	11
松下B	5	三洋B	12
日本ビクター	6	フナイ	13
ソニー	7	AIWA	14

● 設定が完了し、時刻表示に戻ります。

## と (ヒント) ミ

● 同じメーカーで指定番号が2つ以上あるものは、順番に試して、テレビの操作ができるものを選んで設定してください。

#### テレビの操作ができるか確認する



## テレビ操作ボタンの動作確認手順

テレビ操作ボタンで、お手持ちのテレビ が正しく動作するかを確認する

#### / ご注意

- テレビによっては、メーカー設定をしても本機のリモコンで操作できないものや、一部のボタン操作ができないものがあります。
- ◆本機のリモコンのテレビ操作ボタンは、市販のメモリーできるマルチタイプのリモコンに転送できない場合があります。この場合は、お使いのテレビのリモコンで転送してください。
- リモコンの乾電池を入れ換えたときは、メーカー設定が 「シャープA」に戻ります。再度設定してください。

# リモコンコードの切り換えかた


- 本機にはリモコンで操作するためのリモコンコード (信号)が2種類(「RC1」「RC2」)あります。
- 本機のリモコンは、当社製の他の DVD 機器にも働きます。本機と当社製の DVD 機器を並べて使用していて、2 台同時に動作してしまうようなときは、本機とリモコンのリモコンコードを切り換えてください。本機だけの操作ができます。
- 本体とリモコンのリモコンコードは、同じにしてください。工場出荷時、本機は「RC1」に設定されています。

#### ! ご注意

●本体とリモコンのリモコンコードが違うときは、本体 HDD·DVD表示部に本体のリモコンコードが点滅表示され ます。

リモコンのリモコンコードを、点滅しているリモコンコードに合わせてください。

## 1. 本体のリモコンコードを切り換える




### 本体のリモコンコードの切り換え手順

例) リモコンコードを「RC2」に設定する場合

| 本体の҈҈を押して、本機の電源を「切」に する

- 本体ハードディスク (HDD)・DVD 側の
   ★ ※ ○ ○ ○ を同時に約5秒以上押す
  - ◆本体HDD·DVD表示部に本体のリモコンコードが表示されます。
  - ボタンを押すたびに、「RC1」 ←→ 「RC2」と切り換わります。

#### 本体HDD・DVD表示部




● この時点で、リモコンでの本体操作ができなくなります。続いてリモコンのリモコンコードを本体に合わせます。

#### 2. リモコンのリモコンコードを切り換える







#### リモコンのリモコンコードの切り換え手順

リモコン扉内の でを2秒以上押す

●時計設定表示になります。

**う** さらに 
る を 4 回押す

● リモコン表示部がリモコンコード設定表示になります。



**3** ♠ □を押し、「RC2」を選ぶ



- 押すたびにリモコンコードが「RC:1」←→「RC:2」と切り換わります。
- **4 を押す** 設定が完了します。
- 5 **参**を押して、本機の電源を「入/切」できるか確認する

#### / ご注意

- リモコンの乾電池を交換したときは、リモコンのリモコンコードが「RC:1」に戻ります。
- リモコン側の設定中、約 1 分間何も操作をしないとリモコン表示部が時刻表示に戻ります。その場合、手順 1 からやり直してください。

# すぐに使う




■ ここでは、基本的な再生と録画方法を、おもに本体のボタンを使って説明しています。メニューなどの操作には、リモコンを使います。

本機の操作について、詳しくは別冊の 2. 操作編 を ご覧ください。

# ハードディスク(HDD)または DVD に テレビ番組を録画する

|ハードティスク | DVD RW | DVD RW | DVD R | DVD R | VIDEO | ビデオ | 音楽用 | ビデオ | テーブ |

- 本機は、ハードディスク (HDD) やDVD-RW/Rに テレビ番組を録画できます。
- ディスクの種類によっては、録画の操作方法やディスクをセットしたときの動作が異なります。DVD-RW(VRフォーマット) とDVD-RW (ビデオフォーマット) /DVD-Rについては 2. 操作編 9 ページをご覧ください。
- ●録画モードを切り換えると、録画可能時間を変えることができます。(2. 操作編) 10.48 ページ)




## テレビ番組の録画操作手順

例) ハードディスク (HDD) にテレビ番組を録画するテレビの電源を入れ、入力切換を本機とつないだ外部入力(「ビデオ」など)にする

## ງ 🚟 を押し、本機の電源を入れる

●電源を入れると、ハードディスク (HDD)・DVDのシステム処理が始まります。システム処理中は本体の (HDD)・DVD が点滅します。


操作は、本体の HDD・ DVD の点滅が終わるまで (システム処理終了まで) お待ちください。



## ハードディスク(HDD)または DVD にテレビ番組を録画する(つづき)


## ऻ 回を押す

● IIII が点灯し、ハードディスク (HDD) の操作ができ るようになります。



#### DVD に録画する場合は


- DVD を押す
- ② トンーテ਼ੈ/ᡑを押し、ディスクトレイを開ける



- ③ ディスクトレイに録画用のディスクを置く
  - ラベル印刷面を上にして置きます。
- - ディスク読み込み中は、本体 HDD・DVD 表示部 の◆(ディスク表示)が点滅します。
  - 未使用の DVD-RW ディスクをセットした場合 は、自動的に初期化が行われます。しばらくお待 ちください(約1分30秒)。 「スタートメニュー」 - 「初期化/ファイナライ

ズ」-「HDD·DVD 初期化」-「DVD 自動初 期化設定」で記録フォーマットを設定します。 ([2. 操作編] 135 ページ)

## ○○を押し、録画したいチャンネルを選 ιζï



# ○を押す

● 録画が開始されます。 HDD録画ランプ 録画ボタン ĐΥΡ 80 GB 🚄 - 停止ボタン VHS HDD DVD

● HDD 録画中は、HDD 録画ランプが点灯します。

# 録画を止めるには、一を押す

## 電源を切るときは

本機のできまたはリモコンのでを押し、本機の電 源を切る

●電源を切るためのシステム処理が行われます。その間、 本体の HDD · DVD が点滅します。システム処理が終わ ると、電源が切れます。

#### 三(ヒント) 三

ハードディスク (HDD)・DVD 側とビデオ (VHS) 側の映 像・音声出力について

- 本機は再生や録画の操作に応じて、HDD・DVD 側とビデ オ側の出力を自動的に切り換えます。 ただし、HDDとDVD間の出力は「HDD・DVDを押して切り 換えてください。
- ◆本機の状態や操作のしかたによっては、自動的に出力が切 り換わらない場合があります。このときは、VHS・HDD・ 「DVD」のいずれかを押して切り換えてください。

#### 本機で録画した DVD ディスクを他の DVD プ レーヤーで再生したいとき

#### DVD-RW のとき

- DVD-RW (VRフォーマット) に対応していない DVD プレーヤーで再生したいときは、ビデオフォーマットで 録画してください。(2. 操作編) 9 ページ)
- すべての録画が終了した後、ファイナライズを行ってく ださい。(2. 操作編) 10,135 ページ)
- ビデオフォーマットで録画したDVD-RWはファイナラ イズを行うと追加録画ができません。ファイナライズを 解除すれば追加録画が行えます。

#### DVD-R のとき

- すべての録画が終了した後、ファイナライズを行ってく ださい。(2. 操作編) 10,135 ページ)
- DVD-Rは、ファイナライズを行うと追加録画ができな くなります。(ディスクの空き容量は関係ありません。)

# ハードディスク(HDD)または DVD に録画した番組を再生する

 $egin{pmatrix} (N-Kディスク) & DVD RW \\ (HDD) & VR7ォーマット \\ (HDD) & VR7ォーマット \\ (HDD) & CD \\ (HD) & CD \\ (HD)$ 


■ ハードディスク(HDD)や DVD-RW/R に録画した番組は、テレビ画面に一覧表示された録画リストからタイトルを選んで再生することができます。

#### ととという

● ファイナライズをしたビデオフォーマットの DVD を再生するときは、メニューに一覧表示されるタイトルから選んで再生します。

## 録画した DVD を再生する場合の準備

- ① 録画した DVD をセットする
  - ディスク読み込み中は、本体 HDD・DVD 表示部の
     (ディスク表示)が点滅します。
     読み込みが完了すると点灯します。



## 番組の再生操作手順

¶)ハードディスク(HDD)に録画した番組を再生する テレビの電源を入れ、入力切換を本機と つないだ外部入力(「ビデオ」など)にする

## う ◎を押し、本機の電源を入れる

●電源を入れると、ハードディスク (HDD)・DVDのシステム処理が始まります。システム処理中は本体の HDD ・ DVD が点滅します。

操作は、本体の[HDD]・[DVD]の点滅が終わるまで(システム処理終了まで) お待ちください。

#### 【 ᡂを押す

- **๒** が点灯し、ハードディスク(HDD)の操作ができるようになります。

# d DVDトップメニューを押す

● 録画リスト画面が表示されます。



● DVD-RW(ビデオフォーマット)または DVD-R で ファイナライズをしている場合は、タイトルメニュー 画面が表示されます。



## **5** ○○○○で再生したいタイトルを選ぶ

● タイトルメニュー画面のときは、④ でタイトル名を 選びます。

#### ス ○を押す

- ●選んだタイトルの再生が始まります。
- ◆ HDD再生中は、本体前面のHDD再生ランプが点灯します。

#### 三(ヒント) 言

ハードディスク(HDD)・DVD 側とビデオ(VHS)側の映像・音声出力について

- 本機は再生や録画の操作に応じて、HDD・DVD 側とビデオ側の出力を自動的に切り換えます。
  - ただし、HDDとDVD間の出力は HDD・DVD を押して切り換えてください。
- 本機の状態や操作のしかたによっては、自動的に出力が切り換わらない場合があります。このときは、VHS・HDD・DVDのいずれかを押して切り換えてください。

るす

つづ

き

# 市販の DVD ビデオまたは CD を再生する

パードディスク DVD RW UND RW



#### ディスクの再生手順

¶ テレビの電源を入れ、入力切換を本機とつないだ外部入力(「ビデオ」など)にする


## **)** きまた押し、本機の電源を入れる

● 電源を入れると、ハードディスク (HDD)・DVDのシステム処理が始まります。システム処理中は本体の HDD・DVD が点滅します。

操作は、本体の HDD · DVD の点滅が終わるまで (システム処理終了まで) お待ちください。

## **♀** № を押す

● DVD が点灯し、DVDの操作ができるようになります。




# 4 № を押し、ディスクトレイを開ける

## **「** ディスクトレイにディスクを置く

- ●ラベル印刷面を上にして置きます。
- ディスクの両面に記録されている場合は、再生面を下 にして置きます。




# ☆☆☆を押し、ディスクトレイを閉める



- ディスク読み込み中は、本体HDD·DVD表示部の ❤ (ディスク表示)が点滅します。 読み込みが完了すると点灯します。
- ディスクによっては、自動的に再生が始まるディスク もあります。

# **7** 一を押す



● 再生が始まります。(再生カウンターが表示されます。)

# 月 再生を止めるには ●●□ を押す

● 再生が止まります。(選局しているチャンネルが表示されます。)



#### ミ(ヒント)ミ

- リモコンで操作するときは、リモコンのHDD-DVD部の各ボタンを使って操作してください。
- 手順**7**で を押したとき、ディスクによってはテレビ画面にメニュー画面が表示されることがあります。そのときは表示されたメニュー画面に従って操作を行い、再生をしてください。

# ハードディスク(HDD)・DVD側とビデオ(VHS)側の映像・音声出力について

- ●本機は再生や録画の操作に応じて、HDD・DVD側とビデオ側の出力を自動的に切り換えます。 ただし、HDDとDVD間の出力は「HDD・DVDを押して切り
- 換えてください。 ● 本機の状態や操作のしかたによっては、自動的に出力が切り換わらない場合があります。このときは、VHS・HDD・

DVDのいずれかを押して切り換えてください。

# テープにテレビ番組を録画する


#### 番組の録画操作手順

 テレビの電源を入れ、入力切換を本機の 共通出力端子と接続した外部入力(「ビデオ」など)にする

# **う** きった押し、本機の電源を入れる


●電源を入れると、ハードディスク (HDD)・DVDのシステム処理が始まります。システム処理中は本体の HDD・DVD が点滅します。

操作は、本体の「HDD・DVD」の点滅が終わるまで(システム処理終了まで)お待ちください。



**へ** vhs を押す

▼ VHS が点灯します。



4 ビデオテープの中央部をゆっくり押して録画用のビデオテープを入れる




テープが見える面を上にして テープ背ラベルを手前にします。


- ◆本体ビデオ表示部に「回」が表示されます。

⚠警告


ビデオテープ挿入口に異物を入れないでく ださい。火災・感電の原因となります。

小さなお子さまがビデオテープ挿入口から、手を入れないようご注意ください。 けがの原因となることがあります。





7 録画を止めるには \*\*\*を押す



#### (おしらせり)

● ビデオテープが最後まで録画されると、自動的に巻戻しが 始まります。巻戻しが終わるとテープが出てきます。(オー トリワインド)

#### 三(ヒント)ミ

ハードディスク(HDD)・DVD 側とビデオ(VHS)側の映像・音声出力について

- 本機は再生や録画の操作に応じて、HDD・DVD側とビデオ側の出力を自動的に切り換えます。
  - ただし、HDDとDVD間の出力は HDD・DVD を押して切り換えてください。
- 本機の状態や操作のしかたによっては、自動的に出力が切り換わらない場合があります。このときは、VHS・HDD・DVDのいずれかを押して切り換えてください。

# テープを再生する

(N-ドディスク) DVD RW DVD RW DVD RW VR7z-マット ビデオ CD 音楽用 CD アプ


#### テープの再牛操作手順


テレビの電源を入れ、入力切換を本機の 共通出力端子と接続した外部入力(「ビデ オーなど) にする

# **☞**を押し、本機の電源を入れる

● 電源を入れると、ハードディスク (HDD)・DVDのシ ステム処理が始まります。システム処理中は本体の HDD · DVD が点滅します。


操作は、本体のHDD・DVDの点滅が終わるまで(シス テム処理終了まで) お待ちください。





## WBを押す

▼ VHS が点灯します。




### ビデオテープの中央部をゆっくり押して 入れる




- ◆本体ビデオ表示部に「回」が表示されます。
- ツメの折れたビデオテープを入れたときは、自動的に 再生が始まります。(オート再生)
- テープを取り出すときは、♣ラーフ娠単を押して出てきたテー プを水平に取り出します。

# を押す



再生が始まります。

# 再生を止めるには一を押す



#### ( おしらせ )

- 再生をしてビデオテープが最終 (終端) まで到達すると、自 動的にテープの最初(始端)まで巻き戻しされ、テープが 出てきます。(オートリワインド)
- ビデオテープの片側を押したり、無理に早く入れたりした。 ときにテープが正しく入らず、つまる場合があります。こ のようなときはしばらくお待ちください。ビデオテープが 自動的に出てきます。(オートイジェクト)
- S-VHS の市販ソフトも楽しめます。
- S-VHS の再生はできますが、本来の高画質(水平解像度 400本以上) は得られません。
- S-VHS 録画はできません。
- 再生および特殊再生(スロー、コマ送り)時に、画面ノイ ズや乱れが出る場合もあります。
- ◆本機の電源が「切」のとき、ビデオテープを入れると自動 的に電源が入ります。(オートパワーオン)

#### 三(ヒント)ミ

● リモコンで操作をするときは、リモコンの■ビデオ■部の各ボ タンを使って操作してください。

ハードディスク (HDD)・DVD 側とビデオ (VHS) 側の映 像・音声出力について

- 本機は再生や録画の操作に応じて、HDD・DVD 側とビデ オ側の出力を自動的に切り換えます。
  - ただし、HDDとDVD間の出力は「HDD・DVDを押して切り 換えてください。
- ◆本機の状態や操作のしかたによっては、自動的に出力が切 り換わらない場合があります。このときは、VHS・HDD・ DVDのいずれかを押して切り換えてください。

# 索引

英数字
BS 音声 53
BS 内蔵テレビ20,32
BS/CS チューナー
BS デコーダー31,32
CATV ボックス 3C
G コードシステム
G コード番号
HDD/DVD 用アナログ音声出力端子 24,25,26,28
HDD/DVD 用光デジタル音声出力端子 24,23,20,20
HDD/DVD用D1/D2映像出力端子25,26
HDD/DVD用S1/S2映像出力端子24
HDD/DVD/ビデオ共通入力 1 端子27,30,33
HDD/DVD/ビデオ共通映像,音声出力端子23
VHF/UHF アンテナ入出力端子18
あ行
<b>めけ</b> アンテナ線 18
アンテナ線接続プラグ
オーディオ機器28,29
か行
画面表示チャンネル46,48
ケーブルテレビ(CATV)30,37,48
クーフルテレヒ(GATV)
グーブルテレビ (CATV)37,448 個別チャンネル設定37,46,47
個別チャンネル設定37,46,47
個別チャンネル設定37,46,47
個別チャンネル設定
個別チャンネル設定
個別チャンネル設定
<b>さ行</b> 54時刻設定チャンネル54ジャストクロック54受信チャンネル46,47受信微調整46,48
個別チャンネル設定
<b>さ行</b> 54時刻設定チャンネル54ジャストクロック54受信チャンネル46,47受信微調整46,48
個別チャンネル設定 37,46,47 <b>さ行</b> 時刻設定チャンネル 54 ジャストクロック 54 受信チャンネル 46,47 受信微調整 46,48 スキップマーク 50
個別チャンネル設定
個別チャンネル設定
個別チャンネル設定       37,46,47         さ行       時刻設定チャンネル       54         ジャストクロック       54         受信チャンネル       46,47         受信微調整       46,48         スキップマーク       50         スタートメニュー       47         た行       地域コードー覧表       41
個別チャンネル設定       37,46,47         さ行       時刻設定チャンネル       54         ジャストクロック       54         受信チャンネル       46,47         受信微調整       46,48         スキップマーク       50         スタートメニュー       47         た行       地域コード一覧表       41         地域コード設定       38
<b>さ行</b> 時刻設定チャンネル       54         ジャストクロック       54         受信チャンネル       46,47         受信微調整       46,48         スキップマーク       50         スタートメニュー       47         た行       地域コードー覧表       41         地域コード記定       38         地域コード早見表       40
個別チャンネル設定 37,46,47 <b>さ行</b> 時刻設定チャンネル 54 ジャストクロック 54 受信チャンネル 46,47 受信微調整 46,48 スキップマーク 50 スタートメニュー 47 <b>た行</b> 地域コードー覧表 41 地域コード設定 38 地域コード早見表 40 チャンネルスキップ 46,48,50,51,53
個別チャンネル設定 37,46,47 <b>さ行</b> 時刻設定チャンネル 54 ジャストクロック 46,47 受信が調整 46,48 スキップマーク 50 スタートメニュー 47 <b>た行</b> 地域コードー覧表 41 地域コード設定 38 地域コード早見表 40 チャンネルスキップ 46,48,50,51,53 チャンネル設定 (BS) 52
個別チャンネル設定 37,46,47 <b>さ行</b> 時刻設定チャンネル 54 ジャストクロック 54 受信チャンネル 46,47 受信微調整 46,48 スキップマーク 50 スタートメニュー 47 <b>た行</b> 地域コードー覧表 41 地域コード設定 38 地域コード早見表 40 チャンネルスキップ 46,48,50,51,53
個別チャンネル設定 37,46,47 <b>さ行</b> 時刻設定チャンネル 54 ジャストクロック 46,47 受信が調整 46,48 スキップマーク 50 スタートメニュー 47 <b>た行</b> 地域コードー覧表 41 地域コード設定 38 地域コード早見表 40 チャンネルスキップ 46,48,50,51,53 チャンネル設定 (BS) 52
個別チャンネル設定 37,46,47 <b>さ行</b> 時刻設定チャンネル 54 ジャストクロック 54 受信チャンネル 46,47 受信微調整 46,48 スキップマーク 50 スタートメニュー 47 <b>た行</b> 地域コードー覧表 41 地域コード早見表 40 チャンネルスキップ 46,48,50,51,53 チャンネル設定 (BS) 52 チャンネル設定 (Gコード) 49 チャンネル設定 (VHF/UHF) 37
個別チャンネル設定 37,46,47 <b>さ行</b> 時刻設定チャンネル 54 ジャストクロック 46,47 受信が調整 46,48 スキップマーク 50 スタートメニュー 47 <b>た行</b> 地域コードー覧表 41 地域コード設定 38 地域コード早見表 40 チャンネルスキップ 46,48,50,51,53 チャンネル設定 (BS) 52 チャンネル設定 (Gコード) 49 チャンネル設定 (VHF/UHF) 37 テレビ操作ボタン 55
個別チャンネル設定 37,46,47 <b>さ行</b> 時刻設定チャンネル 54 ジャストクロック 54 受信チャンネル 46,47 受信微調整 46,48 スキップマーク 50 スタートメニュー 47 <b>た行</b> 地域コードー覧表 41 地域コード早見表 40 チャンネルスキップ 46,48,50,51,53 チャンネル設定 (BS) 52 チャンネル設定 (Gコード) 49 チャンネル設定 (VHF/UHF) 37

は行		
ビットストリーム出力端子,	検波出力端子	31,32
ビットストリーム入力端子,	検波入力端子	32
付属品		3
ポジション		46,47
ま行		
メーカー指定番号		55
ら行		
リモコン		34
リモコンコード		56
ロモコン母光部		3/1

● 製品についてのお問合せは…

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-297-4649** FAX **043-299-8280** 

西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

≪受付時間≫ 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

2. 操作編 146ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

# **\*//ャー7/**。株式会社

本 社 AVシステム事業本部 T545-8522 T329-2193 大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地